


Honeywell

Lynton Ceiling Fan


User Manual

Read and save these instructions before use




Model #53051

PACKAGE CONTENTS



HARDWARE CONTENTS



Note: Some extra hardware may be included. The quantity listed above is the number required for installation.

THANK YOU

Honeywell Ceiling Fans feature a collection of fans in various sizes and specifications to ensure your choice of indoor or outdoor fan delivers optimum performance for your room's size. You can trust the quality of Honeywell Ceiling Fans to deliver maximum airflow and stylish lighting options. Honeywell Ceiling Fans use high-quality materials that are long lasting and durable to deliver a great look and last for years to come.

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Before you begin installing the fan, disconnect the power by removing fuses or turning off the circuit breakers.
- Make sure all electrical connections comply with local codes, ordinances, the National Electrical Code and ANSI/NFPA 70-199. Hire an electrician or consult a do-it-yourself handbook if you are unfamiliar with installing electrical wiring.
- Make sure the installation site you choose allows a minimum of 7 feet from the blades to the floor and at least 30 inches from the tip of the blades to any obstruction.
- **RATED FOR DAMP LOCATIONS.** This fan is intended for indoor or damp locations. It is not suitable for outdoor locations.
- The weight of the fan is XXX lbs.

 **DANGER:** When using an existing outlet box, make sure it is securely attached to the building structure and can support the full weight of the fan. Failure to do this can result in serious injury or death. The stability of the outlet box is essential in minimizing wobble and noise in the fan after installation is complete.

 **WARNING:** To avoid personal injury, the use of gloves may be necessary while handling fan parts with sharp edges.

 **WARNING:** Using a full-range dimmer switch to control fan speed will cause a humming sound from the fan. To reduce the risk of fire or electric shock, do NOT use a full-range dimmer switch to control fan speed.

 **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount the fan to an outlet box marked "ACCEPTABLE FOR FAN SUPPORT" and use the mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt. Secure the outlet box directly to the building structure. The outlet box and its support must be able to support the moving weight of the fan (at least 35 lbs.).

 **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, wire connectors provided with this fan are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the fan. If your house wire is larger than 12-gauge and/or there is more than one house wire to connect to the two fan lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.

 **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, do not bend the blade arms when installing them, balancing the blades or cleaning the fan. Do not insert objects between the rotating fan blades.

 **WARNING:** To reduce the risk of personal injury, use only parts provided with this fan. The use of parts other than those provided with this fan will void the warranty.

CAUTION: Be sure the outlet box is properly grounded or a ground (green or bare) wire is present.

CAUTION: Carefully check all screws, bolts, and nuts on the fan assembly ensure they are secured.

SAFETY INFORMATION

CAUTION: This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device (if applicable).

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Please note changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

HKC-US
3350 Players Club Parkway #225
Memphis, TN 38125
1-877-361-3883

CARE AND MAINTENANCE

At least twice each year, lower the canopy to check the downrod assembly and tighten all screws on the fan. Clean the motor housing and blades with a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish.

Battery Replacement: Use 1.5 V (AAA) alkaline batteries. **WARNING:** Keep batteries out of reach of children. May be fatal if swallowed. In the event that a battery is swallowed, immediately consult a doctor. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Do not mix different types of batteries such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. Do not dispose of batteries in fire, as they may explode or leak.

Important: Shut off the main power supply before you begin any maintenance task. Do NOT use water or a damp cloth to clean the fan.

PREPARATION

Before beginning the assembly of this product, ensure all parts are present. Compare all parts with the package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated assembly time: 2 hours

Tools required (not included): Phillips and Flat-head Screwdrivers, Safety Glasses, Step Ladder, Wire Cutter, and Wire Stripper.

1. Turn off power to the fan at the breaker box and the wall switch (Figure 1.1). **DANGER:** Failure to disconnect the power supply prior to installation may result in serious injury or death.
2. Choose one of the following mounting options (Figure 1.2):
 - Standard Mount** - best suited for ceilings 8 feet or higher. For very high ceilings, use a longer downrod (not included).
 - Angle Mount** - best suited for angled or vaulted ceilings. A longer downrod is sometimes necessary to ensure proper blade clearance. Ensure the ceiling angle is not steeper than 10 degrees.
 - Flushmount Installation** - not available for this model.
 - Closemount Installation** - not available for this model.
3. Ensure the blades will be at least 30 inches from any obstructions. Also check the downrod length to ensure the blades will be at least 7 feet above the floor (Figure 1.3).




Figure 1.1




Figure 1.2




Figure 1.3

INITIAL INSTALLATION

1. Firmly hold canopy while twisting the mounting bracket counterclockwise to remove (Figure 2.1).
2. Install the mounting bracket to the outlet box (sold separately) using the screws and washers provided with the outlet box.
WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount to the outlet box marked "acceptable for fan support". (Figure 2.2).
3. Remove and dispose of the orange packing material from the yoke of the motor assembly (Figure 2.3).




Figure 2.1




Figure 2.2




Figure 2.3

STANDARD OR ANGLE MOUNT INSTRUCTIONS

1. Remove the downrod clip and downrod pin from the downrod. Then partially loosen the two set screws in the yoke at the top of the motor assembly (Figure 3.1).
2. Insert the downrod through the canopy and yoke cover. Feed the wire and braided cable from the fan through the downrod. Depending on the length of downrod you use, you may need to use the 36-inch lead wire to accommodate a 36 or 48-inch downrod (sold separately). When necessary, connect the 3-pin connector extending from the center of the downrod to one end of the 36-inch lead wire. **Note:** The downrod included with this fan will not utilize the 36-inch lead wire (Figure 3.2).
3. Slide the downrod into the yoke of the motor assembly, align the holes, then re-install the downrod pin and downrod clip. Secure with the two set screws and slide the yoke cover down until it rests on top of the motor assembly (Figure 3.3).
4. Lift the downrod into the mounting bracket. Rotate the downrod until the tab in the mounting bracket is seated in the slot in the downrod ball (Figure 3.4). **WARNING:** Failure to align the slot in the ball with the tap on the mounting bracket may cause the fan to fall, which could result in injury or death.
5. Connect the 3-pin connector from the downrod to the 3-pin connector from the receiver. Then, insert the receiver, antenna first, into the mounting bracket with the flat side facing the ceiling. **Note:** The receiver will rest directly on top of the downrod. (Figure 3.5).




Figure 3.1




Figure 3.2




Figure 3.3




Figure 3.4




Figure 3.5

SECONDARY HANGING SYSTEM INSTRUCTIONS

For installation in the United States: Building codes in the U.S.A. do not require installation of a Secondary Hanging System. If desired, the braided cable can be cut and removed using wire cutters (sold separately). Skip to FINAL INSTALLATION. **For installation in Canada:** In compliance with building codes in Canada, installation of the Secondary Hanging System is required.

- 1. WARNING:** Secondary support is required for this product. Failure to follow the steps below could result in property damage and/or personal injury. Feed the loop of the braided cable, preassembled to the motor assembly, up through the outlet box mounted in the ceiling (Figure 4.1).
- Install secondary support screw, spring washer and support washer partly into the side of the brace installed in the ceiling. Then loop the braided cable up and over the ceiling brace and place the open loop of the braided cable around the secondary support screw. **Note:** The ceiling support brace may not be accessible from below. If not, it must be accessed from above. **Important:** The braided cable must make a complete circle around the support brace to secure the fan (Figure 4.2).
- Tighten the secondary support screw, securing the braided cable (Figure 4.3).




Figure 4.1




Figure 4.2




Figure 4.3

FINAL INSTALLATION

- Make the following wire connections according to the diagram and these steps (Figure 5.1):
 - Lift the lever and then push the White (neutral) supply wire into the empty hole of the wire connector preassembled to the white wire from receiver and then lower the lever to secure wire.
 - Lift the lever and then push the Black (hot) supply wire into the empty hole of the wire connector preassembled to the black wire from the receiver and then lower the lever to secure wire.
 - Connect the pin connectors from the receiver to the pin connects from the fan -- 3-pin to 3-pin.
 - Use wire connector from hardware bag to connect the green wires from the receiver, downrod and mounting bracket to the bare/green (ground) supply wire.

Important: If household supply wires are different colors than referred to above, a professional electrician should determine proper wiring.
- Lift the canopy over the mounting bracket and rotate clockwise until secure (Figure 5.2).




Figure 5.1




Figure 5.2

FINAL INSTALLATION

3. Align the holes of one blade with two blade screw holes in underside of the motor assembly. Secure with the two blade screws and blade washers. Repeat this step for the remaining blades (Figure 5.3).
4. Align the keyhole slots in the light pan with the loosened screws in the fitter plate. Turn light pan clockwise and replace the previously removed fitter plate screw. Tighten all screws (Figure 5.4).
5. Attach the cover to the light pan by twisting the cover firmly in a clockwise direction until it is secure.
CAUTION: Avoid cross-threading the cover during installation. Improper installation could cause the cover to be difficult to remove (Figure 5.5).
6. Remote control comes equipped with a wall bracket. If you wish to install the wall bracket, remove the small plate to expose the screw holes. Insert wall brackets screws through holes and into wall, then cover with the previously removed small plate. The remote can be stored in the wall bracket for easy access (Figure 5.6).
7. Turn on power to fan at breaker box and the wall switch. Assembly is complete (Figure 5.7).




Figure 5.3




Figure 5.4




Figure 5.5




Figure 5.6




Figure 5.7

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Use a flat-head screwdriver, if necessary, to remove the battery cover from the back of the remote found in remote pack. Insert two batteries into the remote; ensure polarity of batteries match the polarity indicated in the battery compartment -- positive (+) to positive (+) and negative (-) to negative (-). Replace the back cover and press the fan on/off button on the remote to ensure the LED indicator illuminates and the remote turns on the fan (Figure 6.1).

2. To operate the fan using the remote, press and release the following buttons (Figure 6.2):

- **LED Indicator** - Indicates the six speeds of the fan. It should illuminate when any remote button is pressed. If not, replace the 1.5 V, AAA batteries.

⏻ **Fan Power button** has three options:

★/⏻ Turns the fan off or turns fan on at previously selected speed.

⬆ Increase fan speed

⬇ Lower fan speed

2hr Sleep Timer - Turn off fan after 2 hours (2hr). Press Fan Power button to deactivate.

4hr Sleep Timer - Turn off fan after 4 hours (4hr). Press Fan Power button to deactivate.

8hr Sleep Timer - Turn off fan after 8 hours (8hr). Press Fan Power button to deactivate.

⬅➡ **Reverse Switch** - In warmer weather, push the reverse switch to the left for downward airflow creating a wind chill effect. In cooler weather, push the reverse switch to the right for upward airflow that can help move stagnant, hot air off the ceiling area.

🌀 **Variable Breeze** - Simulates a breeze in nature. Press and hold button to activate. Press any fan speed button to cancel.




Figure 6.1




Figure 6.2

TROUBLESHOOTING

If you experience any faults, please check the Troubleshooting section below. If a problem cannot be remedied or you are experiencing difficulty in installation, please contact Customer Service: 1-877-361-3883, Monday-Friday, 8am - 5pm, Central Time.

WARNING: Shut off the power supply before you begin any maintenance task.

PROBLEM	CORRECTIVE ACTION
The fan does not move.	1. Firmly push the reverse switch completely left or right. 2. Make sure the wall switch is turned on. 3. Turn the power on or check the fuse (breaker). 4. Turn the power off and check all connections at the ceiling outlet box.
The fan is noisy.	1. Check and tighten all screws that hold the fan blades to the blade arms and the motor. 2. Replace the cracked blade. 3. Do not use a full range dimmer switch to control the fan speed. 4. Ensure the outlet box is secured to the building structure. 5. Ensure the mounting bracket is secured to the outlet box and that the screws are tight.
The fan wobbles excessively.	1. Check and tighten all screws that hold the fan blades to the blade arms and the blade arms to the motor. 2. Switch one blade with a blade from the opposite side, or balance the fan using the blade balancing kit. 3. Turn off the power. Loosen the canopy and verify that the mounting bracket is secure to the electrical outlet box. The bracket must be flush without movement against the outlet box. Verify the outlet box is secure. 4. Use a longer downrod (sold separately) or move the fan to another location. 5. Lift the yoke cover and tighten the set screws on the yoke until secure.
Remote does not work.	1. Power surge may have cleared the memory and remote needs to be resynced to the receiver. Syncing instructions: Turn off the power at the breaker box for at least 10 seconds and then turn the power back on. Within 30 seconds, press and hold the "LEARN" button (Figure 6.1) on the back of the remote for 3 seconds. The fan will turn on at high speed signaling a successful synchronization. 2. Insert new AAA batteries in battery compartment of the wall control. 3. If there are several remote fans in proximity, turn the power off to those fans and re-sync the fan.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Set forth below, the manufacturer, Hong Kong China Electric Appliance Company (HKC) warrants the fan motor for this ceiling fan to be free from defects in workmanship and material for the life of the product. Also, subject to the limitations below, HKC warrants all ceiling fan parts ("ceiling fan parts" excludes the motor and parts made in whole or in part with glass) to be free from defects in workmanship and material for a period of one year after the date of purchase by the original purchaser at retail.

All claims must be made by the original purchaser, whether such purchaser purchased the product through a store or contractor. Ceiling fan part defects must be reported within the first year from the date of purchase. Parts made in whole or in part with glass and the finishes of metal and other surfaces are not warranted.

Purchasers are responsible for all costs of removing and reinstalling the product. Any damage to any part caused by ordinary wear and tear, accident, misuse, or improper installation, is not covered by this warranty. HKC assumes no responsibility whatsoever for fan installation. Any service performed by a non-licensed electrician will render the warranty invalid.

HKC's sole responsibility shall be to repair or replace the motor, parts, or product within the terms stated above. HKC shall not be liable for any loss or damage of any kind, including any incidental or consequential damages resulting directly or indirectly, from any breach of warranty, express or implied, or any other failure of this product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so this limitation may not apply to you.



If the original purchaser ceases to own the fan, this warranty is voided.

Should the purchaser encounter a problem with your fan related to defects in workmanship or materials within the warranty period associated with the defective part, HKC agrees to replace the defective part without charge, or at its option, to replace the ceiling fan with a comparable or superior model.

HKC's warranties are limited to the written warranties set out in this HKC ceiling fan limited lifetime warranty. All other express and implied warranties, including, without limitation, the implied warranty of fitness for a particular purpose and the implied warranty of merchantability are disclaimed. Some states do not allow the disclaimer of implied warranties, so this disclaimer may not apply to you.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department 1-877-361-3883, Monday-Friday, 8am - 5pm, Central Time.



53051

A	Blade (x3)	4A086280005
B	Remote Pack	4A000031210
HW	Hardware Bag	4A000031180

The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc.

Honeywell International Inc. makes no representations or warranties with respect to this product.


This product is manufactured for
Hong Kong China Electric Appliance, LTD.
3350 Players Club Parkway, Suite 225
Memphis, TN 38125
1 (877) 361-3883
10296 • 072225

Honeywell

Ventilateur de plafond Lynton


Guide de l'utilisateur

Lisez ces instructions et conservez-les avant d'utiliser l'article




Modèle 53051

CONTENU DE L'EMBALLAGE



QUINCAILLERIE INCLUSE



Remarque : De la quincaillerie supplémentaire est incluse. Les quantités indiquées ci-dessus représentent le nombre de pièces de quincaillerie nécessaire pour l'installation.

MERCI

Les ventilateurs de plafond Honeywell proposent une collection de ventilateurs de différentes tailles et spécifications afin que le ventilateur intérieur ou extérieur que vous aurez choisi offre des performances optimales en fonction des dimensions de votre pièce. Vous pouvez faire confiance à la qualité des ventilateurs de plafond Honeywell pour offrir un débit d'air maximal et des options d'éclairage élégantes. Les ventilateurs de plafond Honeywell sont faits avec des matériaux durables et résistants de haute qualité afin d'avoir une belle apparence et de durer des années.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

- Avant l'installation du ventilateur, coupez l'électricité en plaçant les disjoncteurs en position hors tension ou en retirant les fusibles.
- Assurez-vous que tous les branchements électriques sont conformes aux codes du bâtiment locaux, aux règlements locaux, au Code national de l'électricité et à la norme ANSI/NFPA 70-199. Faites appel aux services d'un électricien qualifié ou consultez un guide de câblage pour bricoleurs si l'installation des câblages électriques ne vous est pas familière.
- Assurez-vous qu'à l'emplacement choisi, les pales se trouvent à au moins 2,13 m du sol et que leur extrémité est à au moins 76,2 cm de tout obstacle.
- **CONÇU POUR LES ENDROITS HUMIDES.** Ce ventilateur est conçu pour un usage à l'intérieur ou dans les endroits humides. Il ne convient pas à un usage à l'extérieur.
- Le poids net de ce ventilateur est de XXX kg.

⚠ DANGER : Si vous utilisez une boîte de sortie existante, assurez-vous qu'elle est fixée solidement à la structure de l'immeuble et qu'elle sera en mesure de supporter tout le poids du ventilateur. La non-observance de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort. La stabilité de la boîte de sortie est essentielle pour minimiser l'oscillation et le bruit du ventilateur une fois l'installation terminée.

⚠ AVERTISSEMENT : Si vous utilisez un gradateur pleine bande pour commander la vitesse du ventilateur, celui-ci émettra un bourdonnement bruyant. Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, N'UTILISEZ PAS de gradateur pleine bande pour commander la vitesse du ventilateur.

⚠ AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure, installez le ventilateur sur une boîte de sortie **CONÇU POUR SOUTENIR UN VENTILATEUR** et utilisez les vis de montage fournies avec la boîte de sortie. La plupart des boîtes de sortie le plus fréquemment utilisées pour soutenir les luminaires ne conviennent pas pour un ventilateur et doivent être remplacées. En cas de doute, consultez un électricien qualifié. Fixez la boîte de sortie directement à la structure de l'immeuble. La boîte de sortie et sa fixation doivent pouvoir supporter le poids du ventilateur en mouvement (au moins 15,87 kg).

⚠ AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, les capuchons de connexion fournis avec ce ventilateur sont conçus pour n'accepter qu'un fil de la maison de calibre 12 et deux fils de connexion du ventilateur. Si le fil de votre maison est d'un calibre supérieur à 12 ou si plus d'un fil de la maison doit être branché aux deux fils de connexion du ventilateur, consultez un électricien pour déterminer la taille des capuchons de connexion à utiliser.

⚠ AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, ne pliez pas les supports des pales lors de leur installation et de leur équilibrage, ou du nettoyage du ventilateur. N'insérez aucun objet entre les pales en mouvement.

⚠ AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de blessure, utilisez uniquement les pièces fournies avec ce ventilateur. L'utilisation de pièces AUTRES que celles fournies avec ce ventilateur annule la garantie.

ATTENTION : Assurez-vous que la boîte de sortie est correctement mise à la terre ou qu'un fil de mise à la terre (vert ou dénudé) est disponible.

ATTENTION : Vérifiez soigneusement les vis, les boulons et les écrous du moteur du ventilateur afin de vous assurer qu'ils sont bien fixés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit provoquer aucune interférence; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil (s'il y a lieu).

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles pouvant entraîner un dysfonctionnement.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC.

Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu.

S'il constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil),

l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires suivantes pour éliminer ces interférences :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- accroître la distance entre l'appareil et le récepteur;
- brancher l'article sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur;
- chercher de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté.

HKC-US

3350 Players Club Parkway #225

Memphis, TN 38125

1-877-361-3883

ENTRETIEN

Au moins deux fois par année, abaissez le couvercle pour vérifier l'assemblage de la tige et serrez toutes les vis du ventilateur. Nettoyez l'ensemble moteur à l'aide d'une brosse douce ou d'un linge non pelucheux seulement afin d'éviter d'égratigner le fini. Nettoyez les pales à l'aide d'un linge non pelucheux.

Remplacement des piles : utilisez des piles alcalines AAA de 1,5 V. **AVERTISSEMENT :** Gardez les piles hors de la portée des enfants. Peut causer la mort en cas d'ingestion. En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin. N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables. Ne combinez pas divers types de piles, notamment des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables. Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves. Insérez les piles en respectant la polarité. Les piles qui n'ont plus de charge doivent être retirées du produit. Ne jetez pas les piles au feu; elles risqueraient de fuir ou d'exploser.

Important : Avant de procéder à toute tâche d'entretien, coupez l'alimentation électrique principale. N'utilisez ni eau ni linge humide pour nettoyer le ventilateur de plafond.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez tout le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 120 minutes

Outils nécessaires (non inclus) : Tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, lunettes de sécurité, escabeau, coupe-fil et pinces à dénuder.

1. Coupez l'alimentation électrique à partir du panneau de disjoncteurs et à l'aide de l'interrupteur mural qui alimente les fils du ventilateur (Figure 1.1). **DANGER** : Le fait de ne pas couper l'alimentation électrique peut entraîner des blessures graves ou la mort.

2. Choisissez la méthode d'installation à suivre.

L'installation standard est idéale pour les plafonds d'une hauteur de 2,43 m ou plus. Pour les plafonds très élevés, utilisez une tige plus longue (non incluse).

L'installation en angle est idéale pour les plafonds en angle ou à voûte. Vous devrez peut-être utiliser une tige plus longue afin d'obtenir le dégagement nécessaire pour permettre la rotation des pales. Si vous installez le ventilateur sur un plafond en angle, assurez-vous que l'angle n'excède pas 10°.

L'installation encastrée n'est pas offerte pour ce ventilateur.

L'installation sans tige n'est pas offerte pour ce ventilateur.

3. Assurez-vous que les pales sont situées à une distance d'au moins 76,2 cm de toute obstruction. Vérifiez également la longueur de la tige pour être certain que les pales sont à une distance d'au moins 2,13 m du sol (Figure 1.3).




Figure 1.1




Figure 1.2




Figure 1.3

INSTALLATION INITIALE

1. Tenez fermement le couvercle tout en tournant le support de fixation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le retirer (Figure 2.1).

2. Installez le support de fixation sur la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis et des rondelles fournies avec la boîte de sortie. **AVERTISSEMENT** : Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure, installez le ventilateur sur une boîte de sortie conçue pour soutenir un ventilateur et utilisez les vis de montage et les rondelles fournies avec la boîte de sortie (Figure 2.2).

3. Retirez et jetez le matériau d'emballage orange du raccord de l'ensemble moteur (figure 2.3).




Figure 2.1




Figure 2.2




Figure 2.3

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION STANDARD OU EN ANGLE

1. Retirez la pince de tige et la goupille de tige de la tige. Puis, desserrez partiellement les vis de calage du raccord situé dans la partie supérieure de l'ensemble moteur (Figure 3.1).
2. Insérez la tige à travers le couvercle et le couvercle du raccord. Faites passer les fils et le câble tressé sortant du ventilateur dans la tige. Selon la longueur de la tige que vous utilisez, vous devrez peut-être utiliser le fil de connexion de 91,44 cm pour adapter une tige de 91,44 cm ou de 121,92 cm (vendue séparément). Au besoin, branchez le connecteur à 3 broches partant du centre de la tige sur une extrémité du fil de connexion de 91,44 cm. **Remarque :** La tige incluse avec ce ventilateur n'utilisera pas le fil de connexion de 91,44 cm (Figure 3.2).
3. Faites glisser la tige dans le raccord de l'ensemble moteur, alignez les trous, puis réinstallez la goupille de tige et la pince de tige. Fixez à l'aide de deux vis de calage et faites glisser le couvercle du raccord vers le bas jusqu'à ce qu'il repose sur le dessus de l'ensemble moteur (Figure 3.3).
4. Insérez l'extrémité sphérique de la tige dans l'ouverture du support de fixation. Faites tourner le ventilateur dans le support de fixation jusqu'à ce qu'une fente de l'extrémité sphérique de la tige s'insère dans la languette du support de fixation (Figure 3.4).
DANGER : S'ils sont bien installés, le ventilateur et la tige ne devraient pas tourner dans le support de fixation. Si la fente n'est pas alignée sur la languette, le ventilateur risque de tomber, ce qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.
5. Placez le récepteur de l'ensemble de contrôle à distance dans le support de fixation, le côté plat du récepteur orienté vers le haut (Figure 3.5).




Figure 3.1




Figure 3.2




Figure 3.3




Figure 3.4




Figure 3.5

SYSTÈME DE FIXATION SECONDAIRE

Pour une installation aux États-Unis : Les codes du bâtiment des États-Unis ne nécessitent pas l'installation d'un système de fixation secondaire. Au besoin, le câble tressé peut être coupé et retiré à l'aide d'un coupe-fil (vendu séparément). Passez à l'étape 12. **Pour une installation au Canada :** Conformément aux codes du bâtiment du Canada, l'installation d'un système de fixation secondaire est nécessaire.

1. Faites passer la boucle du câble tressé préassemblé à l'ensemble moteur à travers la boîte de sortie fixée au plafond (Figure 4.1).
2. Insérez partiellement la vis de soutien secondaire, la rondelle à ressort secondaire et la rondelle de soutien dans le côté de l'entretoise fixée au plafond. Faites ensuite passer le câble tressé pardessus l'entretoise du plafond et placez la boucle ouverte du câble tressé autour de la vis de soutien secondaire. **Remarque :** Il est possible que vous ne puissiez pas accéder à l'entretoise du plafond par en dessous. Il faudra alors y accéder par-dessus. **Important :** Le câble tressé doit effectuer un tour complet autour de l'entretoise pour que le ventilateur soit fixé (Figure 4.2).
3. Serrez la vis de soutien secondaire de façon à fixer le câble tressé (Figure 4.3).




Figure 4.1




Figure 4.2




Figure 4.3

INSTALLATION DÉFINITIVE

1. Effectuez les connexions de câbles suivantes conformément au schéma et aux étapes suivantes (Figure 5.1):
 - Soulevez le levier, poussez le fil d'alimentation blanc (neutre) dans le trou vide du connecteur à pression préassemblé au fil blanc du récepteur, puis abaissez le levier pour fixer le fil.
 - Soulevez le levier, poussez le fil d'alimentation noir (chargé) dans le trou vide du connecteur à pression préassemblé au fil noir du récepteur, puis abaissez le levier pour fixer le fil.
 - Branchez les connecteurs à broches du récepteur aux connecteurs à broches du ventilateur : 3 broches à 3 broches.
 - Utilisez le capuchon de connexion du sac de quincaillerie pour raccorder les fils verts de la tige et du support de fixation au fil d'alimentation vert/dénudé (mise à la terre).

Important : Si la couleur des fils d'alimentation du domicile ne correspond pas à celle indiquée ci-dessus, confiez le câblage à un électricien professionnel.
2. Soulevez le couvercle par-dessus le support de fixation et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fixé (Figure 5.2).




Figure 5.1




Figure 5.2

INSTALLATION DÉFINITIVE

3. Alignez les trous de la pale sur les deux trous pour vis de pale sous l'ensemble moteur. Fixez la pale à l'aide de deux vis de pale et de deux rondelles de pale. Répétez cette étape pour les autres pales (Figure 5.3).
4. Alignez les deux encoches en trou de serrure de la plaque du luminaire sur les vis desserrées de la plaque de fixation. Tournez la plaque de luminaire dans le sens des aiguilles d'une montre et remplacez la vis de plaque de fixation retirée précédemment. Serrez toutes les vis (Figure 5.4).
5. Fixez l'ouverture sur la plaque à lumière en tournant l'ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé au plaque du luminaire. **MISE EN GARDE :** Évitez de déformer le filetage en installant l'ouverture. Si l'ouverture fait l'objet d'une installation inadéquate, il pourrait être difficile à retirer ou même tomber (Figure 5.5).
6. L'ensemble de contrôle à distance comprend un support mural. Pour installer le support mural, retirez la petite plaque afin d'exposer les trous de vis. Insérez les vis du support mural dans les trous, puis dans le mur, et couvrez-les à l'aide de la petite plaque retirée précédemment. La télécommande peut être rangée dans le support mural pour en faciliter l'accès (Figure 5.6).
7. Alimentez l'appareil à partir du panneau de disjoncteurs et à l'aide de l'interrupteur mural qui alimente les fils du ventilateur. L'assemblage est terminé (Figure 5.7).




Figure 5.3




Figure 5.4




Figure 5.5




Figure 5.6




Figure 5.7

MODE D'EMPLOI

1. Utilisez un tournevis à tête plate, si nécessaire, pour retirer le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande de l'ensemble de contrôle à distance. Insérez les piles dans la télécommande; veillez à ce que la polarité de la pile corresponde à celle indiquée dans le compartiment à piles : positif (+) sur positif (+) et négatif (-) sur négatif (-). Remplacez le couvercle arrière, puis appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour vous assurer que le voyant à DEL s'allume et que la télécommande met le ventilateur en marche (Figure 6.1).
 2. Pour faire fonctionner le ventilateur au moyen de la télécommande, appuyez, puis relâchez les boutons suivants (Figure 6.2) :
 - ☐ Voyant à DEL - Devrait s'allumer lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande. S'il ne le fait pas, remplacez les piles AAA de 1.5 V.
- ☐ Alimentation du ventilateur offre trois options :
- * / ⏻ Éteint le ventilateur et le met en marche à la dernière vitesse réglée.
 - + Augmente la vitesse du ventilateur.
 - Diminue la vitesse du ventilateur.
- 2hr** Minuteur de mise en veille – arrête le ventilateur après 2 heures (2hr). Appuyez sur l'interrupteur du ventilateur pour la désactiver.
- 4hr** Minuteur de mise en veille – arrête le ventilateur après 4 heures (4hr). Appuyez sur l'interrupteur du ventilateur pour la désactiver.
- 8hr** Minuteur de mise en veille – arrête le ventilateur après 8 heures (8hr). Appuyez sur l'interrupteur du ventilateur pour la désactiver.
- * / ⏻ Interrupteur d'inversion: Lorsque les températures sont chaudes, réglez vous pouvez régler l'interrupteur d'inversion vers la gauche pour orienter le débit d'air vers le bas et ainsi obtenir l'effet d'un vent rafraîchissant. Lorsque les températures sont plus froides, vous pouvez régler l'interrupteur d'inversion vers la droite pour orienter le débit d'air vers le haut et ainsi déplacer l'air chaud qui stagne au plafond.
- ☐ Brise variable - Simule une brise naturelle. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour activer cette fonction. Appuyez sur n'importe quel bouton de réglage de la vitesse pour annuler cette fonction.




Figure 6.1




Figure 6.2

DÉPANNAGE

Si vous éprouvez des problèmes, reportez-vous à la section Dépannage ci-dessous. Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème ou si vous éprouvez des difficultés lors de l'installation, veuillez communiquer avec le service au 1 877 361-3883, entre 8 h et 17 h (HNC), du lundi au vendredi..

AVERTISSEMENT : Avant de procéder à toute tâche d'entretien, coupez l'alimentation électrique principale.

PROBLÈME	MESURE CORRECTIVE
Le ventilateur ne se met pas en marche :	1. Poussez l'interrupteur d'inversion complètement vers la droite ou la gauche. 2. Assurez-vous que l'interrupteur mural est allumé. 3. Rétablissez l'alimentation électrique ou vérifiez le fusible (disjoncteur). 4. Coupez l'alimentation électrique et vérifiez toutes les connexions de la boîte de sortie du plafond.
Le ventilateur est bruyant :	1. Vérifiez et serrez toutes les vis qui fixent les pales aux supports et au moteur. 2. Remplacez la pale fissurée. 3. N'utilisez pas un gradateur pleine bande pour commander la vitesse du ventilateur. 4. Assurez-vous que la boîte de sortie est bien fixée à la structure de l'immeuble 5. Assurez-vous que le support de fixation est bien fixé à la boîte de sortie et que les vis sont serrées
L'appareil oscille excessivement :	1. Vérifiez et serrez toutes les vis qui fixent les pales aux supports et les supports au moteur. 2. Vous pouvez également équilibrer le ventilateur à l'aide d'un ensemble d'équilibrage. 3. Coupez l'alimentation électrique. Desserrez le couvercle et vérifiez si le support de fixation est bien fixé à la boîte de sortie. Le support doit être de niveau et reposer fermement contre la boîte de sortie. Vérifiez si la boîte de sortie est bien fixée. 4. Utilisez une tige plus longue (vendue séparément) ou déplacez le ventilateur. 5. Soulevez le couvercle du raccord et serrez les vis de calage du raccord pour bien le fixer.
La télécommande ne fonctionne pas :	1. Une surtension peut avoir effacé la mémoire. La télécommande doit être resynchronisée avec le récepteur. Pour resynchroniser la TÉLÉCOMMANDE avec le ventilateur – Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur pendant au moins 10 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Dans un délai de 30 secondes, appuyez sur le bouton LEARN (apprentissage) situé à l'arrière de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le ventilateur tournera à basse vitesse et la lumière s'éteindra indiquer la réussite de la synchronisation. 2. Insérez de nouvelles piles AAA dans le compartiment à piles de la télécommande. 3. Si plusieurs ventilateurs sont installés à proximité, mettez les autres ventilateurs hors tension avant de resynchroniser la télécommande (consultez la mesure corrective 1 ci-dessus).

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Comme il est indiqué ci-dessous, le fabricant, Hong Kong China Electric appliance Company (HKC), garantit le moteur de ce ventilateur de plafond contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour toute la durée de vie du produit. De plus, sous réserve des limitations ci-dessous, HKC garantit toutes les pièces du ventilateur de plafond (les « pièces du ventilateur de plafond » ne comprennent pas le moteur et les pièces faites en tout ou en partie de verre) contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de un an à compter de la date d'achat par l'acheteur initial.

Toutes les réclamations doivent être faites par l'acheteur initial, que cet acheteur ait acheté le produit dans un magasin ou d'un entrepreneur. Les défauts aux pièces du ventilateur de plafond doivent être signalés dans un délai d'un an à compter de la date d'achat. Les pièces fabriquées en tout ou en partie avec du verre et les finis des composants en métal et d'autres surfaces ne sont pas garantis.

Tous les frais de désinstallation et de réinstallation du produit incombent à l'acheteur. Les dommages causés à n'importe quelle pièce par une usure normale, un accident, un usage inapproprié ou une installation inadéquate ne sont pas couverts par la présente garantie. HKC n'est aucunement responsable de l'installation du ventilateur. Toute réparation effectuée par un électricien non qualifié annulera la garantie.

La responsabilité de HKC se limite à réparer ou à remplacer le moteur, les pièces ou le produit sous réserve des conditions énoncées ci-dessus. HKC ne saurait en aucun cas être tenue responsable des pertes ni des dommages, y compris les dommages accessoires ou consécutifs découlant directement ou indirectement d'un manquement à toute garantie explicite ou implicite ou de tout autre défaut de ce produit. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les exclusions ou les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Si l'acheteur initial n'est plus propriétaire du produit, la présente garantie est annulée.

Si le ventilateur présente un problème lié à un défaut de matériaux ou de fabrication pendant la période de garantie associée à la pièce défectueuse, HKC accepte de remplacer la pièce défectueuse sans frais ou, à sa discrétion, de remplacer le ventilateur de plafond par un modèle comparable ou supérieur.


Les garanties de HKC sont limitées aux garanties écrites énoncées dans la présente garantie à vie limitée sur le ventilateur de plafond de HKC. Toute autre garantie implicite ou expresse, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est non valide. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion des garanties implicites, de sorte que l'exclusion susmentionnée peut ne pas s'appliquer à vous.

LISTES DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec le service à la clientèle au (1 877 361-3883) du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h (HNC).



(A)



(B)



(HW)

53051

A	Pale (x3)	4A086280005
B	Ensemble de contrôle à distance	4A000031210
HW	Trousse de quincaillerie	4A000031180

La marque de commerce Honeywell est utilisée sous la licence octroyée par Honeywell International Inc.

Honeywell International Inc. n'offre aucune représentation ni garantie relativement à ce produit.

Cet article est fabriqué pour

Hong Kong China Electric Appliance, LTD.

3350 Players Club Parkway, Suite 225

Memphis, TN 38125

1 (877) 361-3883


10296 • 072225



Ventilador de techo Lynton


Guía del usuario

Lea y guarde estas instrucciones antes de usar el producto




Modelo #53051

CONTENIDO DEL PAQUETE



ADITAMENTOS



Nota: es posible que se incluyan algunos aditamentos adicionales. Las cantidades que se indican arriba son las necesarias para la instalación.

GRACIAS

Los ventiladores de techo Honeywell cuentan con una colección de ventiladores de varios tamaños y especificaciones para garantizar que su elección de ventilador para interiores o exteriores brinde un rendimiento óptimo para el tamaño de su habitación. Puede confiar en que la calidad de los ventiladores de techo Honeywell brindará el máximo flujo de aire y opciones de iluminación con estilo. Los ventiladores de techo Honeywell utilizan materiales de alta calidad que son duraderos para brindar una excelente apariencia y para durar muchos años.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor lea y entienda la totalidad de este manual antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.

- Antes de que comience a instalar el ventilador, desconecte el suministro eléctrico retirando los fusibles o apagando el interruptor cortacircuitos.
- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplan con los códigos y decretos locales, con el Código Eléctrico Nacional, y con la norma ANSI/NFPA 70-199. Contrate a un electricista calificado o consulte un manual de cableado “hágalo usted mismo” si usted no está familiarizado con la instalación de cableado eléctrico.
- Asegúrese de que el sitio de instalación que escogió permita un espacio libre mínimo de 7 pies (2,14 m) desde las aspas hasta el piso y al menos 30 pulg. (76 cm) desde el extremo de las aspas a cualquier obstrucción.
- **CALIFICADO PARA LUGARES HÚMEDOS.** Este ventilador está diseñado para lugares húmedos o interiores. No es adecuada para exteriores.
- El peso neto de este ventilador es: XXX kg.

 **PELIGRO:** cuando use una caja de distribución existente, asegúrese de que dicha caja de distribución está sujeta con seguridad a la estructura del edificio y que puede soportar el peso total del ventilador. El no hacerlo puede ocasionar lesiones graves o la muerte. La estabilidad de la caja de distribución es esencial para minimizar el bamboleo y el ruido del ventilador después de que se ha completado la instalación.

 **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no use el ventilador con dispositivos de control de velocidad para estado sólido ni controle la velocidad del ventilador con un regulador de intensidad de rango completo.

 **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, instale el ventilador en una caja de salida marcada como “APTA PARA SOSTENER UN VENTILADOR” y utilice los tornillos de montaje incluidos en la caja de salida. La mayoría de las cajas de salida que se usan comúnmente para sostener ensambles de iluminación no son aptas para sostener un ventilador y puede ser necesario reemplazarlas. Si tiene dudas, consulte a un electricista calificado. Asegure la caja de salida directamente a la estructura del edificio. La caja de salida y su soporte deben ser capaces de sostener el peso del ventilador en movimiento (al menos 15,88 kg).

 **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables proporcionados con este ventilador están diseñados para soportar solo un cable de la casa de calibre 12 y dos cables conductores del ventilador. Si el cable de su casa es de un calibre superior a 12 o hay más de un cable para conectar los dos cables conductores del ventilador, pregúntele a un electricista cuál es el tamaño adecuado de los conectores de cables que debe utilizar.

 **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no doble los brazos de las aspas al instalarlas, al equilibrarlas o al limpiar el ventilador. No introduzca objetos entre las aspas en movimiento.

 **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de lesiones personales, use solo las piezas que se incluyen con este ventilador. El uso de piezas distintas a aquellas que se incluyen con este ventilador anulará la garantía.

PRECAUCIÓN: asegúrese de que la caja de salida cuente con la puesta a tierra adecuada o de que haya un conductor (verde o desnudo) de tierra.

PRECAUCIÓN: revise cuidadosamente todos los tornillos, pernos y tuercas en el ensamble del motor del ventilador para comprobar que no estén flojos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Este dispositivo cumple con el estándar(s) exento de licencia de la industria de Canadá RSS. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar la operación no deseada (si es necesario).

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

--Reoriente o reubique la antena de recepción.

--Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

--Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que usa el receptor.

--Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Tenga presente que cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

HKC-US

3350 Players Club Parkway #225

Memphis, TN 38125

1-877-361-3883

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Al menos dos veces al año, baje la base para revisar en ensamble de la varilla, y luego apriete todos los tornillos en el ventilador. Limpie la carcasa del motor solo con un cepillo suave o un paño sin pelusas para evitar rayar el acabado. Limpie las aspas con un paño sin pelusas.

Reemplazo de la batería: use baterías alcalinas AAA de 1.5 V. **ADVERTENCIA:** mantenga las baterías lejos del alcance de los niños. Puede ser fatal si se ingiere. En caso de ingestión de una batería, consulte inmediatamente a un médico. No deben recargarse las baterías que no estén creadas para tal fin. No mezcle los diferentes tipos de baterías, como alcalinas, carbono-zinc o baterías recargables. No mezcle baterías antiguas con nuevas. Las baterías se deben introducir en la polaridad correcta. Las baterías agotadas se deben retirar del producto. No incinere las baterías, ya que podrían explotar o filtrarse.

Importante: antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, desconecte el suministro de electricidad principal. No utilice agua ni un paño húmedo para limpiar el ventilador.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar este producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare todas las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 2 horas

Herramientas necesarias (no se incluyen): destornilladores Phillips y de cabeza plana, gafas de seguridad, escalera de tijera, pinzas cortacables y pinzas pelacables.

1. Gire las soportes de circuito y el interruptor de pared hacia los conductores de la línea de suministro del ventilador (Figura 1.1).

PELIGRO: si no interrumpe el suministro de electricidad antes de la instalación, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

2. Seleccione una de las siguientes opciones de montaje (Figura 1.2):

Montaje estándar - es más adecuado para los techos de más de 2,43 m de altura. Para los techos más altos, se recomienda utilizar una varilla más larga (no incluida).

Montaje en ángulo - es más adecuado para los techos en ángulo o de bóveda. En ocasiones, es necesario utilizar una varilla más larga para garantizar que la separación entre las aspas y el techo sea adecuada. Si realiza el montaje en ángulo, verifique que el ángulo del techo no tenga una inclinación superior a 10°.

Montaje al ras - no está disponible para este artículo.

El método de montaje cerrado - no está disponible para este artículo.

3. Elija la ubicación apropiada - Asegúrese de que las aspas estén al menos a 76,2 cm de cualquier obstrucción y al menos a 2,13 m del piso (Figura 1.3).




Figura 1.1




Figura 1.2




Figura 1.3

INSTALACIÓN INICIAL

1. Sostenga con firmeza la cubierta mientras gira el soporte de montaje en dirección contraria a las manecillas del reloj para retirarla (Figura 2.1).

2. Fije el soporte de montaje a la caja de salida (se vende por separado) con los tornillos y las arandelas incluidos con la caja de salida. **ADVERTENCIA:** para reducir los riesgos de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, utilice, para el montaje, una caja de salida marcada como "Acceptable for Fan Support" y utilice los tornillos y arandelas de montaje incluidos en la caja de salida (Figura 2.2).

3. Retire y deseche el material de embalaje naranja de la horquilla del ensamblaje del motor (Figura 2.3).




Figura 2.1




Figura 2.2




Figura 2.3

INSTRUCCIONES DE MONTAJE ESTÁNDAR O EN ÁNGULO

1. Retire el sujetador de la varilla y el pasador de la varilla de la varilla. Luego afloje parcialmente los tornillos de fijación que se encuentran en la horquilla de la parte superior del ensamble del motor (Figura 3.1).
2. Introduzca la varilla a través de la base y la cubierta de la horquilla. Pase los cables y cable trenzado desde el ensamblaje del motor a través de la varilla. Según la longitud de la varilla que utilice, es posible que tenga que utilizar el cable conductor de 91,44 cm para alojar una varilla de 91,44 cm o 121,92 cm (se venden por separado). Cuando sea necesario, conecte el conector de 3 clavijas que se extiende desde el centro de la varilla a un extremo del cable conductor de 91,44 cm. **Nota:** la varilla que se incluye con este ventilador no utilizará el cable conductor de 91,44 cm (Figura 3.2).
3. Deslice la varilla por la horquilla del ensamble del motor, alinee los orificios, luego vuelva a instalar el sujetador de la varilla y el pasador de la varilla. Asegure con los tornillos de fijación y deslice la cubierta de la horquilla hacia abajo hasta que quede sobre el ensamblaje del motor (Figura 3.3).
4. Instale el extremo de la bola de la varilla en la abertura del soporte de montaje (Figura 3.4). La varilla no debe girar si está instalada de manera correcta. **ADVERTENCIA:** no alinear la ranura de la varilla con la lengüeta del soporte de montaje podría causar que el ventilador tambalee o se caiga y provocar lesiones graves o la muerte.
5. Conecte el conector de 3 clavijas de la varilla al conector de 3 clavijas del receptor. Luego, inserte el receptor, primero la antena, en el soporte de montaje con el lado plano hacia el techo. **Nota:** el receptor se apoyará directamente sobre la parte superior de la varilla (Figura 3.5).




Figura 3.1




Figura 3.2




Figura 3.3




Figura 3.4




Figura 3.5

INSTRUCCIONES DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN SECUNDARIO

Para la instalación en los Estados Unidos: los códigos de construcción en EE. UU. no exigen la instalación de un sistema de suspensión secundario. Si se desea, el cable trenzado se puede cortar y retirar con pinzas de corte (se venden por separado). Continúe con **INSTALACIÓN FINAL**. **Para la instalación en Canadá:** en cumplimiento con los códigos de construcción de Canadá, se requiere la instalación de un sistema de suspensión secundario.

1. Pase el bucle del cable trenzado, preensamblado en el ensamble del motor, hacia arriba a través de la caja de salida montada en el techo (Figura 4.1).
2. Instale el tornillo de soporte secundario, la arandela de resorte secundaria y la arandela de soporte parcialmente en el costado del soporte instalado en el techo. Luego, levante el cable trenzado por sobre el soporte de techo y coloque el bucle abierto del cable trenzado alrededor del tornillo de soporte secundario. **Nota:** Es posible que no se pueda acceder al soporte de techo desde abajo. Si no es así, se debe acceder desde arriba.

Importante: el cable trenzado debe formar un círculo completo alrededor del soporte para asegurar el ventilador (Figura 4.2).

3. Apriete el tornillo del soporte secundario para asegurar el cable trenzado (Figura 4.3).




Figura 4.1




Figura 4.2




Figura 4.3

INSTALACIÓN FINAL

1. Realice las siguientes conexiones de cables según el diagrama y estos pasos (Figura 5.1):

- Levante la palanca y empuje el conductor del suministro blanco (neutral) dentro del orificio vacío del conector a presión preensamblado al conductor blanco del receptor y baje la palanca para asegurar el conductor.
- Levante la palanca y empuje el conductor del suministro negro (con corriente) dentro del orificio vacío del conector a presión preensamblado al conductor negro del receptor y baje la palanca para asegurar el conductor.
- Conecte los conectores de clavija del receptor a las conexiones de clavija del ventilador: 3 clavijas a 3 clavijas.
- Utilice el conector de cables de la bolsa de aditamentos para conectar los conductores verdes de la varilla y del soporte de montaje al conductor del suministro desnudo/verde (de puesta a tierra).

Importante: si los conductores del suministro domésticos tienen colores diferentes a los que se mencionaron anteriormente, un electricista profesional debe determinar el cableado correcto.

2. Levante la cubierta sobre el soporte de montaje y gírela en dirección de las manecillas del reloj hasta que esté segura (Figura 5.2).




Figura 5.1




Figura 5.2

INSTALACIÓN FINAL

3. Alinee los oricios de un aspa con los dos oricios para tornillos del aspa en la parte inferior del ensamble del motor. Asegure el aspa con dos tornillos y arandelas para el aspa. Repita los mismos pasos para el resto de las aspas (Figura 5.3).
4. Alinee los chaveteros de la bandeja de luz con los tornillos sueltos de la placa de soporte. Gire el bandeja de luz en dirección de las manecillas del reloj y vuelva a colocar el tornillo de la placa de soporte que se retiró anteriormente. Apriete todos los tornillos (Figura 5.4).
5. Fije la cubierta girando la cubierta firmemente en dirección de las manecillas del reloj hasta que esté segura. **PRECAUCIÓN:** evite enroscar la cubierta durante la instalación. Una instalación incorrecta podría hacer que la cubierta sea difícil de retirar o hacer que se caiga, lo que podría causar lesiones graves (Figura 5.5).
6. El paquete remoto viene equipado con un soporte de pared. Si desea instalar el soporte de pared, retire la placa pequeña para dejar al descubierto los orificios para tornillos. Inserte los tornillos de soporte de pared para el soporte de pared por los orificios y en la pared, y luego cubra con la placa pequeña que retiró previamente. Se puede guardar el control remoto en el soporte de pared para un fácil acceso (Figura 5.6).
7. Encienda el suministro de electricidad del ventilador a la caja del interruptor de circuito y interruptor de pared. El ensamblaje está listo (Figura 5.7).




Figura 5.3




Figura 5.4




Figura 5.5




Figura 5.6




Figura 5.7

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Use un destornillador de cabeza plana, de ser necesario, para retirar la cubierta de la batería en la parte posterior del control remoto del paquete remoto. Inserte dos baterías en el control remoto; asegúrese de que la polaridad de las baterías coincida con la polaridad indicada en el compartimiento para esta: positivo (+) con positivo (+) y negativo (-) con negativo (-). Vuelva a colocar la contratapa y presione el botón de encendido del ventilador en el control remoto para asegurarse de que se encienda el indicador LED y que el control remoto encienda el ventilador (Figura 6.1).
2. Para controlar el ventilador con el control remoto, presione y suelte los siguientes botones (Figura 6.2):
 - **Indicador LED:** indica las seis velocidades del ventilador. debe iluminarse al presionar cualquier botón. De no ser así, reemplace las baterías AAA de 1.5 V.
 - ⏻ El botón de Alimentación del ventilador tiene tres opciones:
 - * / ⏻ Apaga el ventilador o enciende el ventilador en la velocidad previamente seleccionada.
 - ⏻ Aumenta la velocidad del ventilador.
 - Reduce la velocidad del ventilador.
 - 2hr** Temporizador de apagado automático: apaga el ventilador después de 2 horas (2hr). Presione el botón ventilador alimentación para desactivar.
 - 4hr** Temporizador de apagado automático: apaga el ventilador después de 4 horas (4hr). Presione el botón ventilador alimentación para desactivar.
 - 8hr** Temporizador de apagado automático: apaga el ventilador después de 8 horas (8hr). Presione el botón ventilador alimentación para desactivar.
 - ⏻ ➤ **Interruptor de reversa:** Cuando el clima sea más cálido, mueva el interruptor de reversa hacia izquierda para crear un flujo de aire descendente y lograr un efecto de viento refrescante.
Cuando el clima sea más frío, mueva el interruptor de reversa hacia derecha para crear un flujo de aire ascendente y ayudar mover el aire caliente estancado del área del techo.
 - 🌀 **Brisa variable:** imita una brisa natural, como si estuviera al aire libre. Presione cualquier botón de velocidad para salir de este modo.




Figura 6.1




Figura 6.2

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimenta alguna falla, verifique la sección Solución de problemas a continuación. Si el problema no se puede solucionar o experimenta dificultades en la instalación, póngase en contacto con el Departamento de Servicio: 1-877-361-3883, de 8 a. m. a 5 p. m. hora central, de lunes a viernes.

ADVERTENCIA: antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, desconecte el suministro de electricidad principal.

PROBLEMA	ACCIÓN CORRECTIVA
El ventilador no se mueve.	1. Mueva firmemente el interruptor de reversa completamente hacia la izquierda o hacia la derecha. 2. Asegúrese de que el interruptor de pared esté encendido. 3. Encienda el suministro eléctrico o revise el fusible (interruptor). 4. Desactive la alimentación eléctrica y revise todas las conexiones de la caja de salida del techo.
El ventilador hace ruido.	1. Revise y apriete todos los tornillos que sostienen las aspas del ventilador en los brazos de las aspas y en el motor. 2. Reemplace el aspa partida. 3. No use un regulador de intensidad de rango completo para controlar la velocidad del ventilador. 4. Verifique que la caja de salida esté asegurada a la estructura del edificio. 5. Asegúrese de que el soporte de montaje esté fijo en la caja de salida y que los tornillos estén apretados.
Hay un tambaleo excesivo.	1. Revise y apriete todos los tornillos que sostienen las aspas del ventilador en los brazos de las aspas y los brazos de las aspas en el motor. 2. Intercambie un aspa con otra del lado opuesto. O bien, equilibre el ventilador mediante el kit de equilibrio de aspas. 3. Desconecte el suministro de electricidad. Afloje la base y verifique que el soporte de montaje esté sujeto a la caja de salida eléctrica. El soporte debe estar al ras de la caja de salida y no debe moverse. 4. Utilice una varilla más larga o mueva el ventilador a otra ubicación. 5. Levante la cubierta de horquilla y apriete el tornillo de ajuste en la horquilla hasta que quede firme.
El control remoto no funciona.	1. Instrucciones de sincronización: desconecte el suministro de electricidad hacia el ventilador y vuelva a conectarlo. Dentro de los 30 segundos, mantenga presionados los botones Velocidad alta y Velocidad baja (o el botón "LEARN" [Aprender] ubicado en el compartimiento de la batería) durante 3 segundos. El ventilador se encenderá cuando esté en velocidad alta y la luz parpadeará dos veces y permanecerá encendida, lo que indicará que la sincronización se realizó con éxito. 2. Inserte las baterías nuevas AAA en el compartimiento de la batería del control remoto. 3. Si hay varios ventiladores en la cercanía, apague los otros ventiladores y vuelva a sincronizar el control remoto.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

A continuación, el fabricante, Hong Kong China Electric Appliance Company (HKC) garantiza que el motor de ventilador de este ventilador de techo se encuentra libre de defectos de fabricación y material durante la vida útil de este producto. Además, conforme a las limitaciones establecidas a continuación, HKC también garantiza que todas las piezas de este ventilador de techo (las "piezas del ventilador de techo" no incluyen el motor ni las piezas hechas total o parcialmente de vidrio) se encuentran libres de defectos de fabricación y material durante el periodo de un año siguiente a la fecha de compra del comprador minorista original.

El comprador original es quien debe realizar todas las reclamaciones, ya sea que haya adquirido el producto a través de una tienda o por medio de un contratista. Los defectos de las piezas del ventilador de techo deberán informarse dentro del primer año a partir de la fecha de compra. Las piezas hechas total o parcialmente de vidrio y los acabados metálicos y otras superficies no tienen garantía.

Los compradores son responsables de los costos de extracción y reinstalación del producto. Los daños de cualquier pieza que resulten del desgaste o del deterioro normales, de accidentes, del uso inapropiado o de errores de instalación no cuentan con la cobertura de esta garantía. HKC no asume ninguna responsabilidad por la instalación del ventilador. Los servicios proporcionados por electricistas no autorizados invalidarán la garantía.

La única responsabilidad de HKC consiste en reparar o reemplazar el motor, las piezas o los productos conforme a los términos indicados anteriormente. HKC no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas o los daños de ningún tipo, incluidos los daños accidentales o resultantes que sean la consecuencia directa o indirecta de cualquier incumplimiento de la garantía, ya sean explícitos o implícitos, o de cualquier otra falla de este producto. Algunos estados no permiten las exclusiones o limitaciones de daños accidentales o resultantes, de modo que esta limitación podría no aplicarse a su caso.

Si el comprador original deja de ser el propietario del ventilador, la garantía se anula.

Si el comprador detecta un problema en el ventilador relacionado con defectos de fabricación o material dentro del periodo de garantía asociado a la pieza defectuosa, HKC acepta reemplazar la pieza defectuosa sin cargo o, como alternativa, reemplazar el ventilador de techo por uno de un modelo similar o superior.


Las garantías de HKC se encuentran sujetas a las limitaciones de las garantías escritas que se establecen en esta garantía limitada de por vida para los ventiladores de techo de HKC. Se rechazan todas las demás garantías implícitas y explícitas, incluidas, entre otras, la garantía implícita de idoneidad para un fin particular y la garantía implícita de comercialización. Algunos estados no permiten el rechazo de las garantías implícitas, de modo que este rechazo podría no aplicarse a su caso.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-361-3883 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar central.



(A)



(B)



(HW)

53051

A	Aspa (x3)	4A086280005
B	Paquete remoto	4A000031210
HW	Bolsa de aditamentos	4A000031180

La marca Honeywell opera bajo la licencia de Honeywell International Inc.

Honeywell International Inc. No representa o establece las garantías respecto a este producto.

Este producto es manufacturado por
Hong Kong China Electric Appliance, LTD.

3350 Players Club Parkway, Suite 225

Memphis, TN 38125

1 (877) 361-3883

10296 • 072225