ASSEMBLING INSTRUCTION

| Α | | 1рс |
|---|---|------|
| В | | 2pcs |
| С | | 2pcs |
| D | • | 1рс |

| E | Ø M6*15 | 8pcs |
|---|--|-------|
| F | (d)))))))))))))))))))))))))))))))))))) | 4pcs |
| G | M6 | 12pcs |
| Н | | 1pc |

Note: first screw all bolts in by hand, before tightening.









