

パーツリスト			
A フレーム ×2	B 背板 ×1	E マット ×2	F ネジ ×4
C 底棚板 ×1	D 棚板 ×2	G カトラリーポケット ×1	H フック ×5

組み立て方法

※組み立てる前に+ドライバーをご用意ください。※組み立てる前に部品と数量をご確認ください。
※組み立てに十分な場所を確保し、敷き物を敷く等して床や既存の家具に傷が付かないよう、注意して行ってください。

1 フレームと背板をネジで+ドライバーを使って
ねじ込み、しっかり固定します。

※背板はネジ穴が凹んでいる側を
背面に向けて組み立ててください。

2 1で組み立てたフレームの一番下のワイヤーに
底棚板の溝を差し込み、取り付けます。
棚板はお好みの高さに中段、上段の順に取り付けて
ください。

3 底棚板の上にマットを敷いてください。
フックとカトラリーポケットはフレームの
余ったワイヤーのお好きな位置に取り付けて
ご使用ください。

※ゆがみやガタつきがある場合はネジの
締め付け具合を調節して解消してください。

完成図

棚板取り付け方法

※取り付けの際に指や手などをはさまないようご注意ください。

1 棚板を斜めに傾け、フレームのワイヤーより奥に
いったん差し込みます。

2 棚板を平行にして、反対側のフレームへ棚板を戻し、
ワイヤーに棚板の溝を落とし込みます。

⚠ ガスコンロでの使用上のご注意

マットは必ず外してご使用ください。
また、製品にガスの火が直接当たらない
位置に設置してください。
火災の原因となりますのでご注意ください。

⚠ 使用上のご注意		お手入れ方法	
※事故・転倒・落下・ケガ・破損・変形・変色・接地面のキズ・錆・火傷等の原因となりますので、以下の点にはご注意ください。		●タワシ・磨き粉等でごするとキズの原因となりますのでご注意ください。	
●製品本来の用途以外のご使用はお止めください。		●汚れが付いた場合は必ず除去してください。鉄と反応して製品が変色する恐れがあります。	
●不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。		●製品に付いた汚れや水分は乾いた布で拭き、しっかり乾かしてください。	
●組み立てた後、設置後、製品がしっかり固定され安定しているか、必ずご確認の上ご使用ください。		●長時間、付着したまま放置すると錆の原因となります。	
●本品はコンロ奥側に設置してください。		●鉄などの異種の金属と接触させたま長時間放置しないでください。	
●グリル使用時は、必ず製品を排気口部分に掛からないようスペースを十分に確保してご使用ください。		（「もらい錆」が発生する原因となります。）	
●コンロによってはスペースを確保できない機構があります。その際は製品を取り外してご使用ください。		●水への浸け置きはお避けください。	
●製品はIHクッキングヒーターのヒーター部分に置いたり、ガスの火に直接当たらないように設置してください。		●錆・カビ・ヌメリ・変色を防ぐために、こまめなお手入れをおすすめします。	
●変色や溶けたり燃えたりすることがあります。		●シンナー・ベンジン・漂白剤等の薬品は塗装を傷めますので、ご使用はお避けください。	
●ご使用中やご使用直後は熱くなっている場合がありますので、絶対に手をふれないでください。		■商品サイズ	
●IHクッキングヒーターやビルトインガスコンロのサイズや形状によっては設置できない場合があります。		本体：約W79×D20.5×H46cm	
●ものを収納した状態で移動させないでください。		カトラリーポケット 約W15×D5.5×H11cm	
●使用中はネジやフレームのジョイント部分がゆるんでいないか定期的に確認してください。		■品質表示	
●ゆるみが発生した場合は、+ドライバーでしっかりと締めつけてください。		本体：スチール（粉体塗装） マット：シリコン	
●製品を移動させる際は、引き摺って接地面をキズつけないよう注意してください。		■付属品	
●物を収納したり、掛けたり、外したりする際は、本品に負担をかけないよう丁寧に取扱ってください。		カトラリーポケット×1・フック×5：ABS樹脂	
●また、重量の偏りが無いよう、バランスよく収納してください。		■棚板内寸	
●サイズや形状によっては収納できないものもあります。		約W76×D15.5(底棚板19.5)×H4cm（1ピッチ+5.5cmづつ高くなります。）	
●耐荷重制限は必ずお守りください。耐荷重制限内でも、大きな衝撃により本品や収納したものや掛けたものが落下し、		■耐荷重	
ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。		各棚：約5kg / フック1つあたり：約500g	
●貴重品や壊れやすいもの、危険なものは収納したり、掛けたりしないでください。		■耐熱温度	
●無理なご使用は変形や破損の原因となりますのでご注意ください。		本体：200℃ カトラリーポケット：90℃	
●直射日光や火が直接あたる場所や高温になる所では使用しないでください。		■対応サイズ	
		幅約76cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応。	