

# Assembly Instructions



[www.festival-usa.com](http://www.festival-usa.com)

US Customer Service Hotline: +1 909-344-7217

US Customer Service E-mail: [customerservice@festival-usa.com](mailto:customerservice@festival-usa.com)

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

---



### **WARNING**

DEATH OR SERIOUS INJURY MAY OCCUR WHEN CHILDREN CLIMB ON AUDIO AND/OR VIDEO EQUIPMENT FURNITURE. A REMOTE CONTROL OR TOYS PLACED ON THE FURNISHING MAY ENCOURAGE A CHILD TO CLIMB ON THE FURNISHING AND AS A RESULT THE FURNISHING MAY TIP OVER ON TO THE CHILD.

---

MUERTE O LESIONES GRAVES PUEDEN OCURRIR CUANDO LOS NIÑOS SUBAN AL AUDIO Y / O MOBILIARIO EQUIPO DE VÍDEO. UN MANDO A DISTANCIA O LOS JUGUETES EXISTENTES EN EL MOBILIARIO PUEDE ANIMAR AL NIÑO A SUBIR A LOS MUEBLES Y COMO RESULTADO EL MOBILIARIO PUEDEN VOLCARSE A LA NIÑO(A).

---

MORT OU DES BLESSURES GRAVES PEUVENT SE PRODUIRE LORSQUE LES ENFANTS MONTER SUR L'AUDIO ET / OU DES MEUBLES DE L'ÉQUIPEMENT VIDÉO. UNE TÉLÉCOMMANDE OU LES JOUETS MIS SUR L'AMEUBLEMENT PEUVENT ENCOURAGER UN ENFANT À GRIMPER SUR LA FOURNITURE ET COMME RÉSULTAT L'AMEUBLEMENT PEUVENT BASCULER À L'ENFANT.



### **WARNING**

RELOCATING AUDIO AND/OR VIDEO EQUIPMENT TO FURNITURE NOT SPECIFICALLY DESIGNED TO SUPPORT AUDIO AND/OR VIDEO EQUIPMENT MAY RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY DUE TO THE FURNISHING COLLAPSING OR OVER TURNING ONTO A CHILD.

---

REUBICACIÓN DE AUDIO Y / O EQUIPO DE VÍDEO A LOS MUEBLES NO ESTÁN DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA APOYAR EL EQUIPO DE AUDIO Y / O VÍDEO PUEDE CAUSAR LA MUERTE O LESIONES GRAVES DEBIDO A LA DECORACIÓN COLAPSE O MÁS DE INFLEXIÓN EN UN NIÑO.

---

DÉPLACEMENT AUDIO ET / OU VIDÉO À DES MEUBLES PAS SPÉCIFIQUEMENT DESTINÉ À SOUTENIR L'ÉQUIPEMENT AUDIO ET / OU VIDÉO PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES EN RAISON DE LA FOURNITURE DE S'EFFONDRE OU PLUS EN TOURNANT SUR UN ENFANT.

## **USE AND CARE**

---


- 1. To clean, use a soft cloth slightly dampened with water.**
- 2. Do not use abrasive cleaners or spray liquids.**
- 3. Using solvents of any kind on your furniture may damage your furniture's finish.**
- 4. Liquid spills should be removed immediately. Using a soft clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.**
- 5. Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.**
- 6. Do not climb or step on the stand.**
- 7. Periodically check that all fasteners are tightened.**

- 
- 1. Para limpiar, use un paño suave ligeramente humedecido con agua.**
  - 2. No use limpiadores abrasivos o rociadores.**
  - 3. El uso de disolventes de ningún tipo sobre sus muebles pueden dañar el acabado de sus muebles.**
  - 4. Los derrames de líquidos deben ser retirados inmediatamente. Con un paño suave y limpio, seque el derrame suavemente. Evite frotar.**
  - 5. Las manchas o marcas de crayones o marcadores de tinta serán difíciles de eliminar.**
  - 6. No se suba o pisar el stand.**
  - 7. Compruebe periódicamente que todos los sujetadores estén apretados.**

- 
- 1. Pour nettoyer, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau.**
  - 2. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de liquides en aérosol.**
  - 3. L'utilisation de solvants d'aucune sorte sur vos meubles peut endommager le fini de votre mobilier.**
  - 4. Les déversements de liquides doivent être retirés immédiatement. L'utilisation d'un chiffon propre et doux, éponger délicatement le déversement. Évitez de frotter.**
  - 5. Taches ou les marques de crayons ou des marqueurs d'encre sera difficile à enlever.**
  - 6. Ne pas monter ou marcher sur le stand.**
  - 7. Vérifier périodiquement que toutes les fixations sont serrées.**


**MAXIMUM WEIGHT: 75 LBS (34 KG)**  
**PESO MÁXIMO: 75 LIBRAS (34 KILOGRAMO)**  
**POIDS MAXIMUM: 75 LIVRES (34 KILOGRAMME)**





# HARDWARE


×27



(A)

34mm

×35



(B)

Ø15\*12mm


×14



(D)

Ø8\*30mm

×6



(F)

×4



(I)

Ø8\*20mm


×24



(L)

Ø6\*30mm


×8



(R)


1/4 x 12mm

×1



(V)


×12



(W)

M4\*22mm

×6




(X)

Ø3\*18mm

# HARDWARE


×16



EE


Ø4\*12mm

×1



MM


×2



NN


Ø4\*25mm

×6




PP

×2



QQ


×4



RR


M6\*64mm

×6




SS

1



A





[x3]

D




[x2]


2




B



[×3]




QQ




[×2]

R




[×8]

MM




[×1]

EE




[×4]

4




A



[×6]

NN







[×4]

I




[×2]

5



A





[×12]

D




[×8]

6




B





[×4]


RR



[×4]



B





[×4]


D



[×4]





B




[×4]

9





B




[×2]



10




B



[×6]





B




[×6]

12






A



[×6]

NN




[×4]


I



[×2]




B




[x6]

1




×6


2



×6




3




×6

4



×6




L




[×24]

16




× 6

PP




[×6]

EE




[×12]

17




×6

W







[×12]

SS




[×6]






F




[×6]

X



[×6]

V



[×1]

NN



[×2]

