

# Assembly Instructions

## Instructions d'assemblage



# nexera

### We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

### Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage
- Si vous avez une pièce manquante ou endommagée
- S'il vous manque de la quincaillerie

Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.



Canada



USA

1 877 629-9022



Monday to Friday  
7:30 AM - 4 PM - Eastern Time

Lundi au vendredi  
7:30h à 16h - Heure normale de l'Est



Email  
Courriel

[service@nexeradistribution.com](mailto:service@nexeradistribution.com)



Webpage  
Page web

[www.nexeradistribution.com](http://www.nexeradistribution.com)



product number    numéro de produit

270103

Lot #

**Weight capacity : 100 lb**

**Capacité maximale : 100 lb**



#### Online resources

Ressources disponibles en ligne

How-to Videos

Vidéos d'aide



FAQ's

Questions fréquentes

Order replacement parts

Commande de pièces de remplacement

90-270103

**Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.**

*Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.*



**Two people are required to assemble and move this unit.**

*Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.*



**Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.**

*Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.*




**Never leave liquids or damp clothes on your furniture.**

*Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble.*



**Never use chemical product to clean your furniture.**

*Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble.*



**Do not place your furniture in direct sunlight.**

*N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.*



**To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.**

*Pour nettoyer votre meubles, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.*


**Use**  
*Utiliser*



















**Don't Use**  
*Ne pas utiliser*



**Exploded View**  
*Vue éclatée*



## Hardware List / Liste de quincaillerie

 <p>8X 20-0203</p>	 <p>6X 20-0111</p>	 <p>2X 20-0120</p>
 <p>2X 20-0204</p>	 <p>4X 20-0123</p>	 <p>6X 20-0110</p>
 <p>4X 20-0504 / 20-0503</p>	 <p>10X 20-0207</p>	 <p>4X 20-1106</p>
 <p>10X 20-2200</p>	 <p>6X 20-0105</p>	 <p>1X 20-2300</p>
   <p>1X 20-2308</p>	 <p>CR DR DL CL</p> <p>1X 20-0909 (Set of 4) (ensemble de 4)</p>	

# STEP/Étape : 1

**Install the 4 cam locks # 0203 into the panels A and B**


**Install the 4 push bolts # 2200 on the panels A and B**

**Insert the 2 wood dowels # 0207 into the panels A and B**

*Installez les 4 excentriques # 0203 dans les panneaux A et B*


*Installez les 4 boulons # 2200 sur les panneaux A et B*

*Insérez les 2 goujons de bois # 0207 dans les panneaux A et B*



**Press firmly into the hole**

*Pressez fermement dans la cavité*





**Add a protection under the parts on all assembly steps**

*Ajoutez une protection sous les pièces à chaque étape*

## STEP/Étape : 2

**Using 6 screws # 0110, fasten the 2 drawer slides # 0909 (CL and CR) to the panels A and B**

*Utilisez 6 vis # 0110 pour installer les 2 coulisses # 0909 (CL et CR) sur les panneaux A et B*



## **STEP/Étape : 3**

**Install the 4 cam locks # 0203 into the panel G**

**Install the 4 push bolt # 2200 on the panel C**

**Insert the 4 wood dowels # 0207 into the panels C and D**


**Install 4 felt pads # 1106 on the panel E**

*Installez les 4 excentriques # 0203 dans les panneau G*

*Installez les 4 boulons # 2200 sur les panneau C*

*Insérez les 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux C et D*

*Installez 4 coussinets feutrés # 1106 sur le panneau E*



## STEP/Étape : 4

**Fasten the panel G to the panels A and B. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panel G**



*Assemblez les panneaux G avec les panneaux A et B. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur panneau G*

### IMPORTANT/IMPORTANTE



Turn clockwise 2/3 of a turn  
and firmly tighten

*Tournez vers la droite 2/3 de tour  
et serrez fermement*





## STEP/Étape : 5

**Use the Allen key # 2300 and 4 screws # 0111 to fasten the panel D to the pre-assembled A-B-G**

**Use the Allen key # 2300 and 4 screws # 0123 to fasten the panel E to the pre-assembled A-B-G-D**

*Utilisez la clé Allen #2300 et 4 vis #0111 pour fixer le panneau D au panneau A-B-G pré-assemblé*


*Utilisez la clé Allen #2300 et 4 vis #0123 pour fixer le panneau E au panneau A-B-G-D pré-assemblé*



## STEP/Étape : 6


**Insert the drawer back panel F into the grooves on panels A and B**  
**Fasten the panel C to the pre-assembled A-B-G-D-E. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panels A and B**  
**Insert 4 white / black elite cap # 0504 / 0503 into the cam locks**

*Insérez le panneau arrière du tiroir F dans les rainures des panneaux A et B*  
*Assemblez les panneau C au panneau A-B-G-D-E pré-assemblé. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur panneaux A and B*  
*Insérez 4 capuchons Elite blanc / noir # 0504 / 0503 dans les excentriques*



**Night stand back must enter into the groove of panel D**

*La table de nuit derrière doit entrer dans le rainure des panneau D*




**IMPORTANT/IMPORTANTE**



Turn clockwise 2/3 of a turn  
and firmly tighten

*Tournez vers la droite 2/3 de tour  
et serrez fermement*




**Drawer Assembly**  
*Assemblage du tiroir*

## **STEP/Étape : 7**

**Install the 2 small cam locks # 0204 into the panels V and W**  
**Insert the 2 wood dowels # 0207 into the panel Y**


*Installez les 2 mini excentriques # 0204 dans les panneaux V et W*  
*Insérez les 2 goujons de bois # 0207 dans les panneau Y*



**2X #0204**

**For drawers only**

*Pour tiroirs seulement*




## STEP/Étape : 8

**Install the 2 push bolts # 2200 on the panel X**  
**Insert the 2 wood dowels # 0207 into the panel X**  
**Assemble the # 2308 to the panel X**

*Installez les 2 boulons # 2200 sur les panneau X*  
*Insérez les 2 goujons de bois # 0207 dans les panneau X*  
*Assemblez la # 2308 au panneau X*

**Fasteners are include with  
Handle package**


*Les attaches sont incluses avec  
le paquet de poignées*



## STEP/Étape : 9

**Use the Allen key # 2300 and 2 screws # 0111 to fasten the panel Y to the panels V and W**


*Utilisez la clé Allen #2300 et 2 vis #0111 pour fixer le panneau Y au panneaux V et W*



## STEP/Étape : 10

**Insert the drawer bottom into the grooves on panels V and W**  
**Fasten the panel X to the panels V and W. Then, tighten the 2 small cam locks # 0204 located on panels V and W**

*Insérer le fond du tiroir dans les rainures des panneaux V et W*  
*Assemblez les panneau X au panneaux V et W. Serrez ensuite les 2 mini excentriques # 0203 se trouvant sur panneaux V et W*



**Drawer bottom must be enter into the groove of panel Y**

*Le fond du tiroir doit être entré dans le rainure des panneau Y*

**IMPORTANT/IMPORTANTE**



Turn clockwise 2/3 of a turn  
and firmly tighten




*Tournez vers la droite 2/3 de tour  
et serrez fermement*



## STEP/Étape : 11

**Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0909 (DL and DR) to the panels V and W**

*Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 2 coulisses # 0909 (DL et DR) sur les panneaux V et W*





## **STEP/Étape : 12**

### **Install the drawer box into the unit**

*Installez le tiroir dans l'unité*

**Assemble in this direction**  
*Rassemblez-vous dans cette direction*





## Limited 1 Year Warranty

All Nexera products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

"Defects" as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

Nexera reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of Nexera liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.

## **Garantie limitée de 1 an**

*Tous les produits Nexera sont garantis à l'acheteur original contre toutes défectuosités de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat.*

*Le mot "défectuosités" utilisé dans cette garantie signifie toutes imperfections pouvant nuire à l'utilisation du meuble ou du produit pour lequel il a été conçu.*

*Cette garantie est expressément limitée au remplacement des pièces ou composantes défectueuses, sujet à la disponibilité des stocks. La main d'œuvre de l'assemblage est exclue.*

*Cette garantie s'applique dans des conditions d'utilisation normales. Elle ne couvre pas des défectuosités résultant d'un assemblage ou désassemblage défaillant, modification du produit, dommages intentionnels, abus, usage impropre, accidents, négligence ou des expositions aux éléments extérieurs. Nos meubles ne sont pas destinés pour une utilisation à l'extérieure.*

*Cette garantie s'applique uniquement au Canada et aux États-Unis.*

*Nexera se réserve le droit d'exiger une preuve d'achat ou toutes autres pièces justificatives pour valider cette garantie.*

*Cette garantie est limitative quant à la responsabilité de Nexera et donne à l'acheteur original des droits spécifiques. Toute garantie législative prévalant dans votre lieu de résidence est limitée à une période de 1 an. Lorsque la législation de votre lieu de résidence diffère de celle-ci, elle ne s'appliquera pas.*