


ASSEMBLY INSTRUCTIONS







CXY2412-01




**1. DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE
ADULT ASSEMBLY REQUIRED**

**2. NE SERREZ PAS TOUS LES BOULONS AVANT
QUE LA TABLE SOIT ENTIÈREMENT INSTALLÉE
DO NOT TIGHTEN ALL BOLTS UNTIL THE TABLE
IS FULLY SET-UP**


MATÉRIEL INCLUS INCLUDED HARDWARE

1X		#1	2X		#6
1X		#2	8X		#7
1X		#3	8X		#8
2X		#4	12X		#9
4X		#5	12X		#10
			12X		#11
			1X		#12
			1X	 White glue	#13
			1X	 Not included	#14




ÉTAPES D'ASSEMBLAGE ASSEMBLY STEPS

1




2



1X #13

3




100%

2X #6
8X #7
8X #8
1X #14


ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLY STEPS


4




6X		#9
6X		#10
6X		#11
1X		#12



5




3X		#9
3X		#10
3X		#11
1X		#12



ÉTAPES D'ASSEMBLAGE ASSEMBLY STEPS

6



7

