


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CXY2412-02




**1. DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE
ADULT ASSEMBLY REQUIRED**

**2. NE SERREZ PAS TOUS LES BOULONS AVANT
QUE LA CHAISE SOIT ENTIÈREMENT INSTALLÉE
DO NOT TIGHTEN ALL BOLTS UNTIL THE CHAIR
IS FULLY SET-UP**


MATÉRIEL INCLUS INCLUDED HARDWARE

1X



#1

1X



#2

1X




#3

1X




#4

1X



#5

1X




#6

1X




#7

4X




#8

4X



#9

2X




#10

10X



#11

10X




#12

1X




#13

6X



#14

1X




Not
included

#15


ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLY STEPS

1




2




ÉTAPES D'ASSEMBLAGE ASSEMBLY STEPS

3



4



ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLY STEPS

5

