

ASSEMBLY INSTRUCTION


SKU CODE: N752P271803

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


SKU CODE: N752P271803

DINING CHAIR




CHAISE DE SALLE À MANGER



Detail View
(Vue détaillée)




Part List : (Liste des pièces) N752P271803

1  Back Chair -4pcs Chaise arrière -4pcs	2  Front Legs -8pcs Pattes avant - 8pcs	3  Seat Cushion -4pcs Coussin de siège - 4pcs
---	--	--

Hardware List: (Liste du matériel) N752P271803

A  Ø1/4" x 75mm Bolt=16pcs Boulon =16pcs	B  Ø1/4" x 60mm Bolt=16pcs Boulon =16pcs	C  Ø1/4" x 35mm Bolt=8pcs Boulon =8pcs
D  Ø1/4" x 11x2 Spring Washer =40pcs Rondelle élastique =40pcs	E  Ø1/4" x 19x2 Flat washers =40pcs Rondelles plates =40pcs	F  K4mm Allen key - 1pc clé Allen -1pc
G  Ø10 x 30mm Wood dowel = 4pcs Cheville en bois =4pcs		


ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED) OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)



PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !
(FAITES ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LA POSITION DU TROU LORSQUE VOUS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES !)


STEP 1:

(ÉTAPE 1)




STEP 2:

(ÉTAPE 2)



STEP 3:
(ÉTAPE 3)



X4