


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

6PCS DINING SET

6 PIÈCES ENSEMBLE DE À MANGER



N717P313758-TABLE



Notice:



1. 50% Tighten before fixing all screws, Allen wrench is recommended instead of an electric drill.
2. Place the item on a flat ground to adjust and make sure it remains stable.
3. Tighten up all screws with tools gradually.
4. If the screws are not aligned with holes during assembly, please loosen all other screws to 50% and continue the assembly process.
5. If the item is not stable, please loosen all the screws, adjust on a flat ground and tighten up all screws again.
6. Note: If one of some screws are fully tightened during assembly, chances are the others will not be aligned with holes. In addition, all the holes are designed to be relatively larger to provide more space for the adjustment of the screws.

Remarque:

1. Serrez à 50 % avant de fixer toutes les vis, une clé Allen est recommandée à la place d'une perceuse électrique.
2. Placez l'article sur un sol plat pour l'ajuster et assurez-vous qu'il reste stable.
3. Serrez progressivement toutes les vis avec des outils.
4. Si les vis ne sont pas alignées avec les trous pendant l'assemblage, desserrez toutes les autres vis à 50 % et continuez le processus d'assemblage.
5. Si l'article n'est pas stable, desserrez toutes les vis, ajustez sur un sol plat et resserrez toutes les vis.
6. Remarque : si l'une des vis est complètement serrée pendant l'assemblage, il y a de fortes chances que les autres ne soient pas alignées avec les trous. De plus, tous les trous sont conçus pour être relativement plus grands afin de fournir plus d'espace pour le réglage des vis.





Packing at SKU : N717P313759

Liste des pièces : N717P313759

<div data-bbox="159 184 203 226">A</div>  <p>2PCS</p>	<div data-bbox="483 184 527 226">B</div>  <p>2PCS</p>	
--	--	--






Part List For Table

Liste des pièces N717P313758

<div data-bbox="159 714 203 756">C</div>  <p>1PC</p>	<div data-bbox="483 714 527 756">D</div>  <p>1PC</p>	<div data-bbox="834 714 878 756">E</div>  <p>2PCS</p>	<div data-bbox="1154 714 1198 756">F</div>  <p>1PC</p>
---	---	---	---

DINING TABLE HARDWARE:

QUINCAILLERIE POUR TABLE À MANGER

<div>① x 18PCS</div> <div></div> <div>BOLT Ø5/16 * 50 mm</div> <div>BouLon</div>	<div>② x 2PCS</div> <div></div> <div>BOLT Ø5/16 * 25 mm</div> <div>BouLon</div>	<div>③ x 20 PCS</div> <div></div> <div>FLAT WASHER Ø5/16 * 2 mm</div> <div>Rondelle elastique</div>	<div>④ x 20 PCS</div> <div></div> <div>LOCK WASHER Ø5/16 * 19 mm</div> <div>Rondelle plates</div>
<div>⑤ x 1 PC</div> <div></div> <div>ALLEN KEY 4mm Clé Allen</div>			

STEP 1:

ÉTAPE

(A) x2


(B) x2

(1) x2

(3) x2

(4) x2

(5) x1



STEP 2:

ÉTAPE

(A) x2


(B) x2

(1) x2

(3) x2

(4) x2

(5) x1



Connect the Leg (A) and Table base center (B), tighten Bolt (1), Flat Washer (3), Lock Washer (4) with Allen Key (5)

Connectez le pied (A) et le centre de la base de la table (B), serrez le boulon (1), la rondelle plate (3), la rondelle de blocage (4) avec la clé Allen (5)

STEP 3:

ÉTAPE

(F) x1


(A) x2

(2) x2

(3) x2

(4) x2

(5) x1




Connect the Leg (A) And the crossbar (F), tighten Bolt (2), Flat Washer (3), Lock Washer (4) with Allen Key (5)

Connectez le pied (A) et la barre transversale (F), serrez le boulon (2), la rondelle plate (3), la rondelle de blocage (4) avec la clé Allen (5)

STEP 4:

ÉTAPE

- Ⓔ x2
- ① x6
- ③ x6
- ④ x6
- ⑤ x1




Connect the Part from Step 3 Leg (A) and Mounting Plate (E), tighten Bolt (1), Flat Washer (3), Lock Washer (4) with Allen Key (5)

Connectez le pied (A) et la plaque de montage (E), serrez le boulon (1), la rondelle plate (3), la rondelle de blocage (4) avec la clé Allen (5)

STEP 5:

ÉTAPE

- Ⓒ x1
- ① x8
- ② x8
- ③ x8
- ④ x1




Connect the Part from Step 4 and Top Panel (C), tighten Bolt (1), Flat Washer (3), Lock Washer (4) with Allen Key (5)

Connectez la pièce de l'étape 7 et le panneau supérieur (B), serrez le boulon (1), la rondelle plate (3), la rondelle de blocage (4) avec la clé Allen (5)

STEP 6:

ÉTAPE

Ⓓ x1



LEVELER/ NIVELEUR

Open the 4 lockers under the Top Panel (C), drag them to side , put the Medium Panel (D) into the middle, fit the posotion then close the lockers.


Ouvrez les 4 casiers sous le panneau supérieur (B), faites-les glisser sur le côté, placez le panneau moyen (C) au milieu, ajustez la position puis fermez les casiers.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

6PCS DINING SET

6 PIÈCES ENSEMBLE DE À MANGER



N717P313759-BENCH



Notice:

1. 50% Tighten before fixing all screws, Allen wrench is recommended instead of an electric drill.
2. Place the item on a flat ground to adjust and make sure it remains stable.
3. Tighten up all screws with tools gradually.
4. If the screws are not aligned with holes during assembly, please loosen all other screws to 50% and continue the assembly process.
5. If the item is not stable, please loosen all the screws, adjust on a flat ground and tighten up all screws again.
6. Note: If one of some screws are fully tightened during assembly, chances are the others will not be aligned with holes. In addition, all the holes are designed to be relatively larger to provide more space for the adjustment of the screws.

Remarque:

1. Serrez à 50 % avant de fixer toutes les vis, une clé Allen est recommandée à la place d'une perceuse électrique.
2. Placez l'article sur un sol plat pour l'ajuster et assurez-vous qu'il reste stable.
3. Serrez progressivement toutes les vis avec des outils.
4. Si les vis ne sont pas alignées avec les trous pendant l'assemblage, desserrez toutes les autres vis à 50 % et continuez le processus d'assemblage.
5. Si l'article n'est pas stable, desserrez toutes les vis, ajustez sur un sol plat et resserrez toutes les vis.
6. Remarque : si l'une des vis est complètement serrée pendant l'assemblage, il y a de fortes chances que les autres ne soient pas alignées avec les trous. De plus, tous les trous sont conçus pour être relativement plus grands afin de fournir plus d'espace pour le réglage des vis.

Part List For Bench
Liste des pièces N717P313759

A	B
1PCS	4PCS

Part List For Table
Liste des pièces N717P313758

A	B
2PCS	2PCS

BENCH HARDWARE:


MATÉRIEL D'ÉTABLI :

<p>① x 8 PCS</p> <p>BOLT Ø1/4 * 60 mm BouLon</p>	<p>② x 8 PCS</p> <p>FLAT WASHER Ø1/4 * 13 mm Rondelle elastique</p>	<p>③ x 8 PCS</p> <p>LOCK WASHER Ø1/4 * 19mm Rondelle plates</p>	<p>④ x 1 PC</p> <p>ALLEN KEY 4mm Clé Allen</p>
--	---	---	--

STEP 1:

ÉTAPE

- ① x1
- ② x4
- ③ x8
- ④ x8
- ⑤ x8
- ⑥ x8
- ⑦ x1



Connect the Leg (B) and Cushion seat (A), tighten Bolt (1), Flat Washer (2), Lock Washer (3) with Allen Key (4)


Connectez la jambe (B) et le siège du coussin (A), serrez le boulon (1), la rondelle plate (2), la rondelle de blocage (3) avec la clé Allen (4)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

6PCS DINING SET

6 PIÈCES ENSEMBLE DE À MANGER



N717P313760-CHAIR






Notice:

1. 50% Tighten before fixing all screws, Allen wrench is recommended instead of an electric drill.
2. Place the item on a flat ground to adjust and make sure it remains stable.
3. Tighten up all screws with tools gradually.
4. If the screws are not aligned with holes during assembly, please loosen all other screws to 50% and continue the assembly process.
5. If the item is not stable, please loosen all the screws, adjust on a flat ground and tighten up all screws again.
6. Note: If one of some screws are fully tightened during assembly, chances are the others will not be aligned with holes. In addition, all the holes are designed to be relatively larger to provide more space for the adjustment of the screws.







Remarque:

1. Serrez à 50 % avant de fixer toutes les vis, une clé Allen est recommandée à la place d'une perceuse électrique.
2. Placez l'article sur un sol plat pour l'ajuster et assurez-vous qu'il reste stable.
3. Serrez progressivement toutes les vis avec des outils.
4. Si les vis ne sont pas alignées avec les trous pendant l'assemblage, desserrez toutes les autres vis à 50 % et continuez le processus d'assemblage.
5. Si l'article n'est pas stable, desserrez toutes les vis, ajustez sur un sol plat et resserrez toutes les vis.
6. Remarque : si l'une des vis est complètement serrée pendant l'assemblage, il y a de fortes chances que les autres ne soient pas alignées avec les trous. De plus, tous les trous sont conçus pour être relativement plus grands afin de fournir plus d'espace pour le réglage des vis.

Part List:
Liste des pièces:

A	B	C
 <p>4PCS</p>	 <p>4PCS</p>	 <p>8PCS</p>

CHAIR HARDWARE FOR ONE:
QUINCAILLERIE POUR CHAISE POUR UN

<p>① x 4 PCS</p>  <p>BOLT Ø1/4 * 75 mm BouLon</p>	<p>② x 4 PCS</p>  <p>BOLT Ø1/4 * 50 mm BouLon</p>	<p>③ x 2 PCS</p>  <p>BOLT Ø1/4 * 45 mm BouLon</p>	<p>④ x 10 PCS</p>  <p>FLAT WASHER Ø1/4 * 13 mm Rondelle elastique</p>
<p>⑤ x 10 PCS</p>  <p>LOCK WASHER Ø1/4 * 19mm Rondelle plates</p>	<p>⑥ x 1 PC</p>  <p>ALLEN KEY 4mm Clé Allen</p>		

STEP 1:

ÉTAPE

(B) x1

(C) x2


(2) x4

(4) x4

(5) x4

(6) x1

Note: Legs are packed in the small box and stored in the bottom of seat cushion, please open the black cloth and take out for assembly.
Remarque : les pieds sont emballés dans la petite boîte et rangés sous le coussin de siège, veuillez ouvrir le tissu noir et le sortir pour l'assemblage.



Connect the Front Leg (C) and Cushion seat (B), tighten Bolt (2), Flat Washer (4), Lock Washer (5) with Allen Key (6)

Connectez le pied avant (C) et le siège coussiné (B), serrez le boulon (2), la rondelle plate (4), la rondelle de blocage (5) avec la clé Allen (6)

STEP 2:

ÉTAPE

(A) x1


(1) x4

(3) x2

(4) x6

(5) x6

(6) x1




Connect the Part from Step 1 and Chair Back (A),tighten Bolt (1), Bolt (3), Flat Washer (4), Lock Washer (5) with Allen Key (6)

Connectez la pièce de l'étape 1 et le dossier de la chaise (A), serrez le boulon (1), le boulon (3), la rondelle plate (4), la rondelle frein (5) avec la clé Allen (6)

STEP 3:

ÉTAPE



Set the chair up and check that the three legs are not wobbly.

Then proceed to tighten all the Bolts.

Installez la chaise et vérifiez que les trois pieds sont stables.

Serrez ensuite tous les boulons.

FINAL:

FINALE

