




BEXLEY-DINING CHAIR 202-234

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE




A



Please unzip before assembly
Veuillez décompresser avant l'assemblage

right hand facing
côté droit



left hand facing
côté gauche

C x 2

TURN TOP UPSIDE DOWN ON A SOFT WORKING SURFACE.
RETOURNEZ LE MEUBLE DANS L' AUTRE SENS SUR UNE
SURFACE DE TRAVAIL NON RIGIDE.

a M6*42MM+M6*18*1MM



8+1pcs/unites

b M6*30MM




4+1pcs/unites


g M6




STEP 1/ETAPE 1




STEP 2/ETAPE 2




STEP 3/ETAPE 3



STEP 4/ETAPE 4



STEP 5/ETAPE 5



Zip up before use.
Refermer la fermeture éclair avant utilisation.

