

ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO: 194S8458BEG/BUE/MCA-1SW

Swivel Glider Reclining Chair / Fauteuil Inclinable Pirotant





Thank you for purchasing the product. Please take time to read and follow instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.

-  It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.
-  Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.
-  Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.
-  Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire.

8458-1SW PARTS LIST / LISTES DE PIÉCES

No	Drawing/ Dessin	Description	QTY/QTÉ
A		BACK REST /DOSSIER	1 pc
B		SEAT / SIÈGE	1 pc


ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO: 194S8458BEG/BUE/MCA-1SW

Swivel Glider Reclining Chair / Fauteuil Inclinable Pirotant

(STEP 1 / Étape 1)




(STEP 2 / Étape 2)

Slide the backrest female brackets onto the backrest male Brackets.

Push until you **hear a click on both sides**.

This indicates that the backrest locks into place.




ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


ITEM NO: 194S8458BEG/BUE/MCA-1SW

Swivel Glider Reclining Chair / Fauteuil Inclinaire Pirotant

(STEP 3 / Étape 3)



(STEP 4 / Étape 4) Assembly Completed / Assemblage Completé





ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO: 194S8458BEG/BUE/MCA-1SW

Swivel Glider Reclining Chair / Fauteuil Inclinaable Pirotant




ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO: 194S8458BEG/BUE/MCA-1SW

Swivel Glider Reclining Chair / Fauteuil Inclinable Pirotant




Swivel 360°

Glider/Rocking

Reclining

Upholstery Cushion Care / instructions De Soins Pour Meubles Rembourrage



TOP GRAIN LEATHER MATCH PVC CARE INSTRUCTION. INSTRUCTIONS POUR LES SOINS DU CUIR ET PVC:

- Avoid exposing furniture directly to sunlight or heating and air conditioning outlets.
- Éviter d'exposer les meubles aux rayons directs du soleil ou aux sorties de chaleur et d'air climatisé.
- Exposure to sunlight or heating and air conditioning outlets will fade/damage top grain leather match PVC.
- Éviter d'exposer les meubles aux rayons directs du soleil ou aux sorties de chaleur et d'air climatisé.
- Wipe gently with a damp soft cloth to remove dust, dirt and any buildup.
- Pour enlever la poussière, essuyer avec un chiffon doux.