


Storage cabinet Armoire de rangement

Assembly Instructions - Please keep for future reference

Instructions d'assemblage - s'il vous plaît garder pour référence future



**N717P362399
N717P362400**



Two people are required to assemble and move this model.
Deux personnes sont nécessaires pour Assembler et déplacer ce modèle.

Important – Please read these instructions fully before starting assembly

Important - veuillez lire ces instructions complètement avant de commencer l'assemblage

Safety and Care Advice

Important – Please read these instructions fully before starting assembly

- Check you have all the components and tools listed on the following pages.
- Remove all fittings from the plastic bags and separate them
- Keep children and pets away from the installation area, which may cause choking if small parts are swallowed.
- Make sure you have enough space to layout the parts before
- Do not stand or apply weight to the product during assembly. This may cause damage.
- Assemble the item as close to its final position (in the same room) as possible.
- Assemble on a soft level surface to avoid damage to the unit or floor.
- It's easier for two people to assemble the parts together.
- To reduce the likelihood of damage to your product, make sure your power drill is set to a low torque setting.



Care and maintenance

- Only clean using a damp cloth and mild detergent, do no use bleach or abrasive cleaners.
- Check for loose screws on this unit from time to time.
- This product should not be discarded with household waste. Take to your local authority waste disposal centre.

Handy Hints

- Assemble all parts and bolts loosely during assembly, only once the product is complete should you fully tighten the bolts
- Regularly check and ensure that all bolts and fittings are correctly tightened.

WARNING In order to help prevent overturning – please follow these instructions

To help prevent product toppling over please follow the below steps:-

Use the anti tip strap or wall fixing method provided (if applicable)
Do not allow children to climb or hang on the furniture
Do not open more than one drawer at a time
Do not place heavy items in the top drawers
Do not place heavy items on top of the furniture, unless the furniture has been designed for this purpose

please note that only the anti tip strap is provided.

You will need to provide wall plugs and screws applicable for your wall type

Conseils de sécurité et de soins

Important - veuillez lire ces instructions complètement avant de commencer l'assemblage

- Vérifiez que vous avez tous les composants et outils énumérés sur les pages suivantes.
- Retirer tous les accessoires des sacs en plastique et les séparer
- Gardez les enfants et les animaux de compagnie loin de La zone d'installation, qui peut causer Étouffement si de petites pièces sont avalées.
- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour mettre en place les pièces avant.
- Ne pas se tenir debout ou appliquer le poids à Le produit pendant l'assemblage. Cela peut causer des dommages.
- Assemblez l'élément le plus près possible de sa position finale (dans la salle de sameroom).
- Assembler sur un niveau doux Surface pour éviter les dommages À l'unité ou à l'étage.
- Il est plus facile pour deux personnes de se réunir Les parties ensemble.



- Pour réduire la probabilité De dommages à votre produit, Assurez-vous que votre perceuse électrique Est réglé sur un réglage de couple faible.

Entretien et entretien

- Nettoyer uniquement à l'aide d'un détergent doux à linge humide, ne pas utiliser d'eau de javel ou de nettoyants abrasifs
- Vérifiez les vis desserrées sur Cette unité de temps en temps.
- Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères emporter au centre d'élimination des déchets de votre collectivité locale

Conseils pratiques

- Assemblez toutes les pièces et les boulons de manière lâche pendant l'assemblage, serrez complètement les boulons seulement une fois le produit entièrement assemblé
- Vérifier et assurer régulièrement Que tous les boulons et raccords sont Correctement serré.

Avertissement Afin de prévenir le renversement Veuillez suivre ces instructions

Pour aider à prévenir le renversement du produit, veuillez suivre les étapes suivantes :-

Utilisez la méthode anti-tip stap ou de fixation murale fournie (le cas échéant)
Ne laissez pas les enfants grimper ou accrocher aux meubles
N'ouvrez pas plus d'un tiroir à la fois
Ne placez pas d'objets lourds dans les tiroirs supérieurs
Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus des meubles,
sauf si les meubles ont été
Conçu à cet effet

Veuillez noter que seule la courroie anti-pointe est fournie.


Vous devrez fournir des bouchons muraux et des vis applicables pour votre type de mur

Using Camlocks

Step 1

Connect the male camlock as directed in the assembly instructions using a screwdriver.

1 DO NOT OVER TIGHTEN.




Step 3

Insert the female camlock as shown in the instruction.

Note: ensure that the arrow on the top of the camlock points towards the entry hole for the male camlock.


3



Step 2

Push the male camlock into the entry hole.

2




Step 4

Turn the female camlock clockwise with a screwdriver.

You should feel a click when the camlock is locked in place.

The joint is now secure.

4




Utilisation de Camlocks

Étape 1

Connectez le mâle Camlock tel que dicté dans Les instructions de montage Utiliser un driver scewdriver.

1


Ne pas trop serrer.
NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.



Étape 2

Poussez le camlock mâle Dans le trou d'entrée.

2




Étape 3

Insérer le femelle Camlock comme indiqué dans le Instruction.

Note: assurez-vous que la Flèche sur le haut de la Camlock pointe vers Le trou d'entrée pour la Mâle camlock.

3

3




Étape 4

Tournez la femelle camlock Dans le sens horaire avec un Tournevis.

Vous devriez sentir un clic Lorsque le camlock est Verrouillé en place.

Le joint est maintenant sécurisé.

4



Hardware list/ Liste du matériel

Please check you have all the panels listed below













Veuillez vérifier que vous avez tous les panneaux énumérés ci-dessous

Note: The quantities below are the correct amount to complete the assembly. In some cases, more fittings may be supplied than required.

Remarque: Les quantités ci-dessous sont la quantité correcte pour compléter l'assemblage.


Dans certains cas, plus de raccords. Peut être fourni que sont requis.

N717P362399


(A) 	(B) 	(C) 	(D) 
Cam Bolt x 126 Mâle Camlock	Female Camlock x 126 Femelle Camlock	M3*30mm Screw x 3 M3*30mm vis	M3*12mm Screw x 102 M3*12mm vis
(E) 	(F) 	(G) 	(H) 
M6*35mm Bolt x 12 M6*35mm boulon	M6*40mm Bolt x 4 M6*40mm boulon	Short Plastic connecting strip x 2 court bande de connexion en plastique	Round handlex10 SET Manche ronde
(I) 	(J) 	(K) 	(L) 
Dowel x 4 Le goujon	Shelf support pin x8 Support D'étagère	Hinge x 6 charnière	Magnetic switch x 3 Commutateur magnétique
(M) 	(N) 	(O) 	(P) 
Magnetic sheet x 3 Feuille magnétique	Pneumatic support x 2 Support pneumatique	12" Two section slide rail x 6 Glissière à deux sections	Long Plastic connecting strip x 2 Longue bande de connexion en plastique
(Q) 	(R) 	(S) 	(T) 
Anti tipping x 2 Anti basculement	M4*35mm Screw x 2 M4*35mm vis	M3*10mm Screw x 2 M3*10mm vis	Plastic expansion anchor x 2 Plastic expansion anchor
(U) 	(V) 	(W) 	(X) 
Corner mark x 2 Marque d'angle	Socket x 1	M4*35mm Screw x 12 M4*35mm vis	Back panel plastic buckle x 12 Boucle en plastique du panneau arrière
(Y) 	(Z) 		
M4*16mm Screw x 12 M4*16mm vis	Allen key x 1 Clé hexagonale		

N717P362399

 ④ x3	 ⑤ x1	 ⑥ x1	 ⑦ x1
 ⑨ x1	 ⑫ x1	 ⑬ x1	 ⑯ x1
 ⑭ x1	 ⑮ x1	 ⑯ x1	 ⑰ x2
 ⑲ x1	 ⑳ x1	 ㉑ x1	 ㉒ x1
 ㉓ x1	 ㉔ x1	 ㉕ x2	 ㉖ x1
 ㉗ x3	 ㉘ x3	 ㉙ x2	 ㉚ x1














③⑦ x1




④① x1



N717P362400

 ① x1	 ② x1	 ③ x1	 ⑧ x1
 ⑩ x1	 ⑪ x1	 ⑭ x1	 ⑯ x1
 ㉑ x1	 ㉒ x1	 ㉙ x2	 ㉞ x1
 ㉔ x1	 ㉕ x1	 ㉘ x6	 ㉙ x2
 ㉚ x1	 ㉛ x1		



Assembly Instructions





STEP 1 Étape 1





STEP 2 Étape 2




STEP 3 Étape 3




STEP 4 Étape 4




STEP 5 Étape 5




STEP 6 Étape 6A



STEP 7 Étape 7





STEP 8 Étape 8







STEP 9

Étape9



STEP 11




Étape11




39x1

STEP 10

Étape10




(19)x1




(20)x1

STEP 12

Étape12




STEP 13 Étape13




STEP 15 Étape15


A 10




STEP 14 Étape14




STEP 16 Étape16





STEP 17 Étape17





STEP 19 Étape19



STEP 18 Étape18




STEP 20 Étape20



STEP 21

Étape21





Bx8




(8)x1

STEP 22

Étape22




Px2



(4)x3

STEP 23

Étape23




Bx8



(2)x1

STEP 24

Étape24



Ax14



Dx2




Lx1




(11)x1

STEP 25 Étape25



Bx8

STEP 26 Étape26




Ax8




(41)x1

STEP 27 Étape27










Bx8

STEP 28 Étape28





Bx6



STEP 29 Étape29




STEP 30 Étape30




STEP 31 Étape31





STEP 32 Étape32




STEP 33 Étape33




STEP 34 Étape34




STEP 35 Étape35




STEP 36 Étape36



STEP 37 Étape37





STEP 38 Étape38




STEP 39

Étape39




STEP 40

Étape40




Hx6


STEP 41 Étape41





STEP 43 Étape43




STEP 42 Étape42




STEP 44 Étape44



Dx8



Kx2



Mx1




Dx4




Nx2


STEP 45 Étape45




STEP 46 Étape46



STEP 47 Étape47




Dx8



Kx2




Mx1






Hx1




STEP 48 Étape48



STEP 49 Étape49



STEP 50 Étape50



STEP 51 Étape 51

