


ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

DINING CHAIR

CHAISE DE SALLE À MANGER




N762P386379

Caution : You must read this before you proceed.
Attention : Vous devez lire ceci avant de continuer.


Care & Maintenance / Entretien et maintenance

- ⊘ 
 - Not for commercial use. For residential use only.
 - Pas pour un usage commercial, mais seulement un usage résidentiel.
- ⊘ 
 - Do not put hot items directly on furniture surface.
 - Ne pas placer les articles chauds directement sur la surface du meuble
- ⊘ 
 - Do not clean furniture with harsh cleansers or polish.
 - Ne pas nettoyer les meubles avec des nettoyeurs puissants ou du vernis.
- ✓ 
 - To obtain the longest lifespan of your outdoor products, minimizing exposure to direct sunlight is recommended.
 - Il est recommandé de minimiser l'exposition à la lumière directe du soleil pour obtenir la durée de vie la plus longue de vos produits d'extérieur.
- ⊘ 
 - Children should not climb or jump on the furniture.
 - Les enfants sont interdits de grimper ou de sauter sur les meubles.
- ⊘ 
 - Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface.
 - Ne pas écrire sur les meubles sans barrière rembourré pour protéger la surface.
- ✓ 
 - To obtain the longest lifespan of your outdoor products, avoid extended and lengthy exposure to rain, snow, and direct sunshine. Whenever possible cover the product and /or place under patio or awnings.
 - Pour obtenir la durée de vie la plus longue de vos produits d'extérieur, évitez une exposition prolongée à la pluie, à la neige et au soleil direct. Dans la mesure du possible, couvrez le produit et/ou placez-le sous une terrasse ou un auvent.
- ⊘ 
 - Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth.
 - Les taches peuvent être éliminées avec une solution savonneuse douce et un chiffon humide.
- ✓ 
 - Keep away from sources of ignition.
 - Tenir à l'écart de toute source d'inflammation.
- ✓ 
 - Dust and pick-up spills using a clean, non-colored, lint-free cloth.
 - La poussière et le ramassage se répandent à l'aide d'un chiffon propre, non coloré et non pelucheux.




Part List/ Liste Des Pièces :

A




Left Leg Panel
Panneau de jambe gauche
1 pc

B




Right Leg Panel
Panneau de jambe droite
1 pc

C




Seat Panel
Panneau d'assise
1 pc

D




Backrest Panel
Panneau de dossier
1 pc

E







Back Support Rail
Rail de soutien dorsal
1 pc

F





Seat Cushion
Coussin d'assise
1 pc



Hardware list/ Liste des Matériels:

1  Allen Wrench / Clé Allen K4 (1 pc)	2  Screw / Vis M7x90 (2 pcs)+ Extra 1pc	3  Bolt / Boulon M6x80 (2 pcs)+ Extra 1 pc
4  Screw / Vis M6x60 (2 pcs)+ Extra 1 pc	5  Screw / Vis M6x40 (2 pcs)+ Extra 1 pc	



STEP 1/ Étape 1:





STEP 2/ Étape 2:





STEP 3/ Étape 3:



STEP 4/ Étape 4:



STEP 5/ Étape 5:



STEP 6/ Étape 6:

