




BP-4215-04W

CHEST / COFFRE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE



IF PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, DO NOT RETURN TO STORE

To order missing or replacement parts, contact us via e-mail parts@officestar.net, by Fax 1-909-930-5629, or toll free parts number 1-800-950-7262, Monday through Friday 8:00 a.m. - 3:30 p.m. Pacific Time.

EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

Pour commander des pièces de recharge ou manquantes, contactez-nous par courriel à parts@officestar.net, par télécopieur au 1-909-930-5629 ou au numéro sans frais 1-800-950-7262 dédié aux pièces, du lundi au vendredi de 8 h à 15h30, heure du Pacifique.

FURNITURE CARE:

- Dust with a soft cloth following the grain pattern of the wood.
- Dust often to remove the everyday abrasive particles from the wood surfaces.
- Before dusting, moisten cloth lightly with a spray product.
- Wood finishes also benefit from an occasional polishing.

WARNING

1. Do not use this product unless all screws and bolts are securely tightened.
2. Check that all screws and bolts are tight every three months or as needed.
3. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
4. Do not use this product as a stepladder.
5. Use this product for its intended purpose only.
6. **Intended for residential use only.**

LIMITED WARRANTY

OSP Home Furnishings® warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship as described below. Home Furnishings® will repair or replace, at its option, without charge to the original purchaser only, defective products or parts for one (1) year from the date of purchase. Replacement parts can only be supplied if parts are available. Items out of production may be unavailable. This warranty shall be effective for the applicable time period beginning from the date of purchase as shown on your original sales receipt. This warranty is your sole remedy for product defects and excludes defects due to or arising in connection with product abuse or misuse, use modification of, or attachments to the product, and products or parts not used, maintained, or installed in accordance with the company's installation, maintenance and/or applicable guidelines. There are no other warranties, express or implied, other than those specifically described, including without limitation any implied warranty of merchantability or of fitness for a particular purpose. OSP Home Furnishings® will not be responsible for incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state. Our quality standards are among the highest in the industry. Sometimes, no matter how hard we try, there are times when parts are damaged or missing. Our Parts Department will do everything possible to promptly remedy the problem. Contact us via e-mail parts@officestar.net, by Fax 1-909-930-5629, or toll free parts number 1-800-950-7262, Monday through Friday 8:00 a.m. - 3:30 p.m. Pacific Time. To make a warranty claim, contact Parts Department. Provide model number, proof of purchase, description of the problem and obtain return authorization. At its option OSP Home Furnishings® will: (a) Supply compatible components of current manufacture. (b) Repair the customer's component. The customer must prepay freight on any components returned to the factory. Return freight on components still in warranty will be paid by OSP Home Furnishings®.

SOIN DU MOBILIER :

- Épousseter avec un chiffon doux en suivant le grain du bois.
- Épousseter souvent pour enlever les particules abrasives du quotidien des surfaces en bois.
- Avant d'épousseter, humidifier légèrement un chiffon avec un produit sous forme de vaporisateur.
- Les finitions en bois doivent également bénéficier d'un polissage occasionnel.








AVERTISSEMENT

1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
3. Éliminer les matériaux d'emballage d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
6. **Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.**

GARANTIE LIMITÉE


OSP Home Furnishings® garantit à l'acheteur original que ce produit sera exempt de tout défaut de pièces et de main d'oeuvre tel que décrit ci-dessous. OSP Home Furnishings® réparera ou remplacera, à sa discrétion, sans frais à l'acheteur original seulement, les produits ou les pièces défectueux/défectueuses durant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Les pièces de rechange ne peuvent être fournies que lorsque celles-ci sont disponibles. Les pièces d'articles discontinués peuvent ne pas être disponibles. Cette garantie est effective pour la période de temps applicable à compter de la date d'achat indiquée sur votre reçu de vente original. Cette garantie est votre seul recours pour les défauts de produits et exclut les défauts liés à ou découlant d'un abus ou d'une mauvaise utilisation d'un produit, à l'utilisation d'une modification, ou d'accessoires, d'un produit, et aux produits ou pièces utilisés, entretenus ou installés contrairement aux directives d'installation, d'entretien ou autres applicables de l'entreprise. Il n'existe aucune autre garantie, expresse ou implicite, autre que celle expressément décrite, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. OSP Home Furnishings® ne sera pas tenue responsable des dommages directs ou indirects. Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, et donc les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques comme vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à un autre. Nos normes de qualité sont parmi les meilleures de l'industrie. Parfois, et malgré toutes nos tentatives, il existe des moments où les pièces peuvent être endommagées ou manquantes. Notre service des pièces de rechange fera tout son possible pour remédier rapidement à ce problème. Contactez-nous par courriel parts@officestar.net, par télécopieur 1-909-930-5629 ou par téléphone au numéro sans frais du service des pièces 1-800-950-7262, du lundi au vendredi de 8h00 à 15h30, heure du Pacifique. Pour faire une réclamation de garantie, contacter le service des pièces. Fournir le numéro de modèle, preuve de paiement, et une description du problème. À sa discrétion, OSP Home Furnishings® : (a) fournira des pièces compatibles de produits courants (b) réparera la pièce du client. Le client doit payer d'avance les frais de transport de toute pièce retournée à l'usine. Les frais de transport de retour pour des pièces encore sous garantie seront payés par OSP Home Furnishings®.

HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL

| | |
|--|--|
| <p>aa = 3 pcs +1 Extra</p>  | <p>bb = 4 pcs +1 Extra</p>  |
| <p>cc = 50 pcs +1 Extra</p>  | <p>dd = 18 pcs +1 Extra</p>  |
| <p>ee = 40 pcs +1 Extra</p>  | <p>ff = 40 pcs +1 Extra</p>  |
| <p>gg = 6 set</p>  | <p>hh = 1 set</p>  |
| | |
| | |
| | |



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES




| NO | DESCRIPTION | QTY |
|----|--------------------|-----|
| A | TOP PANEL | 1 |
| B | LEFT ASSEMBLY | 1 |
| C | RIGHT ASSEMBLY | 1 |
| D | UPPER FRAME | 1 |
| E | MIDDLE FRAME | 2 |
| F | LOWER FRAME | 1 |
| G | UPPER BACK PANEL | 1 |
| H | LOWER BACK PANEL | 1 |
| I | DUST PANEL | 1 |
| J | SMALL DRAWER FRONT | 1 |
| K | SMALL DRAWER LEFT | 1 |
| L | SMALL DRAWER RIGHT | 1 |
| M | SMALL DRAWER BACK | 1 |
| N | SMALL DRAWER BASE | 1 |
| O | DRAWER SUPPORT | 6 |
| P | LARGE DRAWER FRONT | 2 |
| Q | LARGE DRAWER LEFT | 2 |
| R | LARGE DRAWER RIGHT | 2 |
| S | LARGE DRAWER BACK | 2 |
| T | LARGE DRAWER BASE | 2 |

| NO | DESCRIPTION | QTY |
|----|-------------------------------------|-----|
| A | PANNEAU SUPÉRIEUR | 1 |
| B | ASSEMBLAGE GAUCHE | 1 |
| C | ASSEMBLAGE DROIT | 1 |
| D | CADRE SUPÉRIEUR | 1 |
| E | CADRE DU MILIEU | 2 |
| F | CADRE INFÉRIEUR | 1 |
| G | PANNEAU ARRIÈRE SUPÉRIEUR | 1 |
| H | PANNEAU ARRIÈRE INFÉRIEUR | 1 |
| I | PANNEAU DE POUSSIÈRE | 1 |
| J | PANNEAU AVANT POUR PETITS TIROIRS | 1 |
| K | PANNEAU GAUCHE POUR PETITS TIROIRS | 1 |
| L | PANNEAU DROIT POUR PETITS TIROIRS | 1 |
| M | PANNEAU ARRIÈRE POUR PETITS TIROIRS | 1 |
| N | PANNEAU DE FOND POUR PETITS TIROIRS | 1 |
| O | SUPPORTS POUR TIROIRS | 6 |
| P | PANNEAU AVANT POUR GRANDS TIROIRS | 2 |
| Q | PANNEAU GAUCHE POUR GRANDS TIROIRS | 2 |
| R | PANNEAU DROIT POUR GRANDS TIROIRS | 2 |
| S | PANNEAU ARRIÈRE POUR GRANDS TIROIRS | 2 |
| T | PANNEAU DE FOND POUR GRANDS TIROIRS | 2 |


- 1** Attach Camlock Bolts (ee) to Top Panel (A), Left & Right Assembly (B) & (C), Upper & Lower Back Panels (G) & (H) & Lower Frame (F).

Fixez les Boulons Autobloquants (ee) au Panneau Supérieur (A), la gauche & le droit assemblage (B) & (C), le dos Supérieur & Inférieur Panneaux (G) & (H) & cadre inférieur (F).




- 2** Attach Upper Back Panel (G) to Lower Back Panel (H) using Camlocks (ff).

Fixez le Panneau Arrière Supérieur (G) pour Baisser le Panneau arrière (H) l'utilisation des autobloquants (ff).




3 Attach unit & Lower Frame (F) to Dust Panel (I) using Camlocks (ff).

Fixez l'unité & le Cadre Inférieur (F) pour Épousseter le Panneau (I) l'utilisation des autobloquants (ff).




4 Attach unit, Upper & Middle Frame (D) & (E) to Left Assembly (B) using Camlocks (ff) and Wood Screws (bb).

Fixez l'unité, le Cadre Supérieur & du Milieu (D) & (E) à l'Assemblage de gauche (B) l'utilisation des autobloquants (ff) et des Vis de Bois (bb).




5 Attach Right Assembly (C) to unit using Camlocks (ff) and Wood Screws (bb).

Fixez le Droit Assemblage (C) à l'unité en utilisant des Autobloquants (ff) et des Vis de Bois (bb).




6 Attach Top Panel (A) to unit using Camlocks (ff) and Wood Screws (aa).

Fixez le Panneau Supérieur (A) à l'unité en utilisant des autobloquants (ff) et des Vis de Bois (aa).




- 7**
- * Attach Handle (gg) to Small Drawer Front (J) using Bolts (gg).
 - * Attach Small Drawer Left and Right (K) and (L) to Small Drawer Back (M) using Wood Screws (cc).
 - * Slide Small Drawer Base (N) into the groove.
 - * Attach Small Drawer Front (J) to Small Drawer Left and Right Side (K) and (L) using Wood Screws (cc).
 - * Attach Drawer Support (O) to the bottom side of Small Drawers using Wood Screws (cc).

- * Fixez une poignée (gg) au panneau avant pour petit tiroir (J) à l'aide d'un boulon (gg).
- * Fixez le panneau latéral gauche (K) et droit (L) au panneau arrière pour petit tiroir (M) à l'aide de vis à bois (cc).
- * Glissez le panneau de fond pour petit tiroir (N) dans la fente.
- * Fixez le panneau avant pour petit tiroir (J) au panneau latéral gauche (K) et droit (L) à l'aide de vis à bois (cc).
- * Fixez les supports pour tiroirs (O) à l'unité à l'aide de vis à bois (cc).



- 8**
- * Attach Handle (gg) to Large Drawer Front (P) using Bolts (gg).
 - * Attach Large Drawer Left and Right (Q) and (R) to Large Drawer Back (S) using Wood Screws (cc).
 - * Slide Large Drawer Base (T) into the groove.
 - * Attach Large Drawer Front (P) to Large Drawer Left and Right Side (Q) and (R) using Wood Screws (cc).
 - * Attach Drawer Support (O) to the bottom side of Large Drawers using Wood Screws (cc).
 - * Do the same step to the next Large Drawer.

- * Fixez une poignée (gg) au panneau avant pour grand tiroir (P) à l'aide d'un boulon (gg).
- * Fixez le panneau latéral gauche (Q) et droit (R) au panneau arrière pour grand tiroir (S) à l'aide de vis à bois (cc).
- * Glissez le panneau de fond pour grand tiroir (T) dans la fente.
- * Fixez le panneau avant pour grand tiroir (P) au panneau latéral gauche (Q) et droit (R) à l'aide de vis à bois (cc).
- * Fixez les supports pour tiroirs (O) à l'unité à l'aide de vis à bois (cc).
- * Suivez le même processus pour l'autre grand tiroir.



9

- * Slide the drawers into unit
- * Adjust the adjuster that has already been assembled to the legs to stabilize your unit.
- * To prevent your unit from tipping over, you may install the optional Safety Bracket Kit (hh) as follows:


 - 1 Attach Mounting Brackets (hh1) to the backside of unit using Wood Screws (hh4).
 - 2 Attach the rest of Mounting Brackets (hh1) to the wall using Anchor (hh2) and Anchor Screw (hh3).
 - 3 Lace the end of the Restraint Strap (hh5) through the larger hole in each mounting bracket.


- * Glissez tous les tiroirs dans l'unité.
- * Ajustez les réguleurs déjà installés sur les pattes afin de stabiliser la commode.
- * Pour empêcher la commode de basculer, vous pouvez installer l'option kit support de sécurité (hh) comme suit:

 - 1 Fixez la plaque de support (hh1) à l'arrière de l'appareil à l'aide de vis à bois (hh4).
 - 2 Fixez l'autre plaque de support (hh1) au mur à l'aide de cheville plastique (hh2) et de la vis (hh3).
 - 3 Insérer l'extrémité de la sangle de retenue (hh5) à travers les trous le plus large de chaque plaque de support et fermez la.

| Safety Bracket Kit consist of : | | |
|---------------------------------|------------------|-------|
| hh1 | Mounting Bracket | 2 pcs |
| hh2 | Anchor | 1 pc |
| hh3 | Anchor Screw | 1 pc |
| hh4 | Wood Screw | 1 pc |
| hh5 | Restraint Strap | 1 pc |


| Le support de sécurité consiste en: | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------|
| hh1 | Plaque de support | 2 pcs |
| hh2 | Cheville plastique | 1 pc |
| hh3 | Vis pour cheville | 1 pc |
| hh4 | Vis à bois | 1 pc |
| hh5 | Sangle de retenue | 1 pc |







I. IF THE DRAWER DOES NOT ALIGN

I. SI UN TIROIR EST MAL ALIGNÉ



II. IF THE DRAWER ALREADY ALIGNS

II. SI LE TIROIR EST DÉJÀ ALIGNÉ




Pull out drawer slowly. Lock the drawer front panel into position using Wood Screws (dd).

Si le tiroir est déjà aligné, retirez-le doucement. Fixez le panneau avant en place à l'aide de vis à bois (dd).


Loosen slightly the upper screws.

Desserrez légèrement les vis dans les supérieurs.



Insert the drawer into the main body, then adjust the drawer front panel left or right and up or down, until the drawer gaps look proportional.

Replacez le tiroir dans l'unité, pour ensuite ajuster le panneau avant du tiroir, de gauche à droite ou de bas en haut, jusqu'à ce que l'espace soit proportionnel tout autour.



Pull the drawer open slowly and tighten the upper screws. Make sure the front panel does not move and lock the drawer front panel into position using Wood Screws (dd).

Tirez doucement le tiroir et serrez les vis dans les coins supérieurs. Assurez-vous que le panneau avant ne bouge pas et fixez-le en place à l'aide de vis à bois (dd).