


ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

191B1675WF-1/2/3 FULL BED / TRES GRAND LIT

191B1675WF-1 FULL HEADBOARD / TÊTE DE LIT

191B1675WF-2 FULL FOOTBOARD, SLATS & SUPPORT LEGS /
PIED DE LIT / LATTES ET SUPPORT DE LATTES

191B1675WF-3 FULL SIDE RAIL / LONGERONS DE CÔTÉS




Thank you for purchasing the product. Please take time to read and follow the instruction below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.

 It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.

 Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

191B1675WF-1 PART LIST / LISTE DE PIÈCES			
NO	DESCRIPTION	SKETCH	QTY
1	HEADBOARD / TÊTE DE LIT		1 PC
2	HEADBOARD LEG - LEFT / PIED GAUCHE		1 PC
3	HEADBOARD LEG - RIGHT / PIED DROITE		1 PC

191B1675WF-2 PART LIST / LISTE DE PIÈCES			
NO	DESCRIPTION	SKETCH	QTY
4	FOOTBOARD / PIED DE LIT		1 PC
5	SLAT / LATTES		4 PCS
6	SUPPORT LEG / SUPPORT POUR TRANSVERSE		4 PCS

191B1675WF-3 PART LIST / LISTE DE PIÈCES			
NO	DESCRIPTION	SKETCH	QTY
7	SIDE RAIL / LONGERON		2 PCS

HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE			
NO	DESCRIPTION	SKETCH	QTY
A	WOOD DOWEL / DOWEL EN BOIS M10 x 30mm		4 PCS
B	JCBB BOLT / BOULON M8 x 35mm		4 PCS
C	SPRING WASHER / RONDELLE D'ARRÊT M8 x 16mm		4 PCS
D	FLAT WASHER / RONDELLE PLATE M8 x 16mm		4 PCS
E	ALLEN KEY / CLE' ALLEN M5 x 65mm		1 PC

*ABOVE HARDWARE ARE PACKED IN 191B1675WF-1 FOR ASSEMBLY.

HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE			
NO	DESCRIPTION	SKETCH	QTY
F	CSK SCREW / VIS M4 x 32mm		8 PCS

*ABOVE HARDWARE ARE PACKED IN 191B1675WF-2 FOR ASSEMBLY.

NOTE : YOU WILL ALSO NEED A PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT PROVIDED)

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONT SOIT COMPLETMENT

ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE


191B1675WF-1/2/3 FULL BED / TRES GRAND LIT

191B1675WF-1 FULL HEADBOARD / TÊTE DE LIT


191B1675WF-2 FULL FOOTBOARD, SLATS & SUPPORT LEGS /
PIED DE LIT / LATTES ET SUPPORT DE LATTES

191B1675WF-3 FULL SIDE RAIL / LONGERONS DE CÔTÉS

STEP 1 / ETAPE 1



STEP 2 / ETAPE 2



DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONT SOIT COMPLETMENT

ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE



191B1675WF-1/2/3 FULL BED / TRES GRAND LIT

191B1675WF-1 FULL HEADBOARD / TÊTE DE LIT

191B1675WF-2 FULL FOOTBOARD, SLATS & SUPPORT LEGS /
PIED DE LIT / LATTES ET SUPPORT DE LATTES

191B1675WF-3 FULL SIDE RAIL / LONGERONS DE CÔTÉS

STEP 3 / ETAPE 3



ASSEMBLY COMPLETED / ASSEMBLAGE COMPLÉTÉ

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONT SOIT COMPLETMENT