



01-14562-00



11/2020



Items you will need to provide for assembly:
Articles que vous devrez fournir pour le montage:
Elementos que necesitará para el montaje:



PARTS | PIÈCES | PIEZAS



A	x1
B	x1
C	x1
D	x2
E	x6
F	x1
G	x2
H	x1
I	x1
J	x1
K	x1
L	x1
M	x1
N	x1

Locate a sticker or a “stamp” on an unfinished edge to identify parts. Trim is not labeled.

To ease assembly, all unfinished edges/sides are shown as a shaded pattern throughout each assembly step.

Localiser un autocollant ou une estampe servant à identifier les pièces sur une bordure brute. Garniture n’est pas étiqueté.

Pour encore une fois le montage, toutes les bordures et surfaces brutes sont présentées en « gris » à chaque étape du processus de montage.

Ubique la pegatina o el “sello” en el borde sin acabar para identificar las piezas. Recortar no está etiquetado.

Para aún más el ensamblaje, todos los bordes / lados sin acabar están sombreados de color “gris” en todos los pasos del ensamblaje.



SAFETY PRECAUTIONS | CONSIGNES DE SÉCURITÉ | PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



WARNING

- This unit contains small parts which could be a choking hazard for small children. Children should be under adult supervision at all times or serious injury could occur.
- Always unload unit prior to moving the unit. The weight of personal belongings can cause the unit to become unstable and either tip or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Do not overload unit. If any shelf, top, or bottom of unit bows or bends, it is overloaded. The shelf, top, or bottom could collapse and cause serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- Do not climb or step on the unit. The unit may become unstable and either tip or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- All units must be secured individually to wood wall stud using provided hardware. Failure to do so may create an unsafe tipping hazard that could lead to serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- **FOR FLOOR USE ONLY. NOT INTENDED FOR USE ON SHELF**



MISE EN GARDE

- Cette unité contient des petites pièces qui représentent un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Les enfants doivent être sous la supervision d'un adulte en tout temps afin d'éviter les blessures graves.
- Veuillez toujours vider l'unité avant de la déplacer. Le poids des biens personnels peut déstabiliser l'unité, la faisant basculer ou se renverser. Cela pourrait causer des blessures corporelles graves ou endommager les effets personnels.
- Ne surchargez pas l'unité. Si une des tablettes de l'unité courbe ou plie, elle est trop chargée. La tablette du milieu, le haut ou le bas de l'unité pourrait s'effondrer et causer de graves blessures corporelles ou endommager les effets personnels.
- Ne grimpez pas ou ne montez pas sur l'unité. L'unité peut devenir instable et risque de basculer ou de se renverser. Cela pourrait causer des blessures corporelles graves ou endommager les effets personnels.
- Tous les modules doivent être fixés individuellement aux montant de charpente en bois à l'aide de la quincaillerie fournie. Négliger de le faire peut provoquer un danger de basculement susceptible d'occasionner des blessures graves ou des dommages matériels.
- **POUR UTILISER AU SOL SEULEMENT. NON DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ SUR UNE ÉTAGÈRE.**



ADVERTENCIA

- Esta unidad contiene partes pequeñas que podrían resultar peligrosas y causar asfixia en niños pequeños. Los niños deben permanecer bajo la supervisión de un adulto en todo momento para evitar lesiones graves.
- Descargue la unidad siempre antes de desplazarla. El peso de sus pertenencias puede hacer que la unidad se vuelva inestable y se incline o se caiga, pudiendo causar lesiones corporales graves o dañar sus pertenencias.
- No sobrecargue la unidad. Si alguna estantería, la parte superior o la parte inferior de la unidad se comban o se doblan, entonces están sobrecargadas. La estantería, la parte superior o la parte inferior podrían caerse y causar lesiones corporales graves o dañar sus pertenencias.
- No trepe ni se suba a la unidad, tampoco la pise. Esta podría volverse inestable e inclinarse o caerse, pudiendo causar lesiones corporales graves o dañar sus pertenencias..
- Todas las unidades deben sujetarse individualmente a montante de la pared de madera usando los herrajes incluidos. El no instalar este producto correctamente podría resultar en que la unidad se vuelque y en lesiones graves corporales y/o daños a objetos personales.
- **PARA UTILIZARSE ÚNICAMENTE EN EL SUELO. NO HA SIDO DISEÑADO PARA UTILIZARSE EN ESTANTERÍAS**



CLOSETMAID®



**FOLLOW INSTRUCTIONS CAREFULLY
OBSERVER SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS
SIGA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE**

Please do not return product to the retail store. For product assistance and warranty information please call Consumer Affairs at 1-800-874-0008.

Manufacturer Warranty

Manufacturer will replace any missing or damaged part due to manufacturer defect for one year after purchase. Please have proof of purchase for warranty claims.

•

Veuillez s'il vous plaît ne pas retourner le produit au magasin revendeur pour toute demande de conseils, ou d'informations relatives à la garantie du produit ; s'il vous plaît appelez le Service Consommateurs au 1-800-874-0008.

Garantie du Fabricant

Le fabricant remplacera toute pièce manquante ou endommagée en raison d'un défaut de fabrication dans l'année suivant l'achat. S'il vous plaît rapportez une preuve d'achat pour les réclamations de garantie.

•

Por favor no devuelva el producto a la tienda, para asistencia e información de garantía contacte al departamento de Atención al Consumidor al 1-800-874-0008.

Garantía del Fabricante

El fabricante reemplazará cualquier parte faltante o dañada como consecuencia de un defecto de fábrica, con un año de garantía después de la fecha de compra.
Por favor conserve su prueba de compra para reclamaciones de garantía.

HELPFUL HINTS | CONSEILS UTILES | CONSEJOS PRÁCTICOS


Use "PART IDENTIFICATION" and exploded view to identify parts!

Utiliser l'« IDENTIFICATION DES PIÈCES » et le schéma éclaté pour identifier les pièces!


¡Use la "IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS" y la perspectiva ampliada para identificar las piezas!

- Note overall shape of part.
- Remarquer la forme générale de chaque pièce.
- Vea la forma de las piezas en general.

- Count and locate holes in each part.
- Compter et localiser les trous de chaque pièce.
- Cuente y ubique los agujeros de cada pieza.




FINISHED EDGE | BORDURE OUVRÉE | BORDE ACABADO




UNFINISHED EDGE | BORDURE BRUTE | BORDE SIN ACABAR




CORRECT | ADÉQUAT | CORRECTO



INCORRECT | INADÉQUAT | INCORRECTO



TIGHTENING CAM POST | RESSERRER LES BOULONS À TIGE | AJUSTE DEL POSTE DE LEVA



Be sure cam lock arrow points to hole and push cam post into hole.

S'assurer que la flèche du boulon à verrou pointe vers le trou et pousser le boulon à tige dans le trou.

Asegúrese de que la flecha del cierre de leva apunte al agujero y empuje el poste de leva en el agujero.

Use a flat head screwdriver to turn cam lock.

Utiliser un tournevis à tête plate pour resserrer le boulon à verrou.


Utilice un destornillador de cabeza plana para girar el cierre de leva.



Turn cam lock until FULLY tightened (slightly OVER 180 degrees).

Tourner le boulon à verrou jusqu'à ce qu'il soit **ENTIÈREMENT** resserré (un peu **PLUS** de 180 degrés).

Gire el cierre de leva hasta que esté **COMPLETAMENTE** ajustado (apenas sobrepasando los 180 grados).



We recommend you assemble on a soft surface to avoid damage to the unit or surface.




Nous vous recommandons de faire l'assemblage sur une surface lisse afin d'éviter d'endommager l'unité ou la surface.




Recomendamos realizar el ensamblaje sobre una superficie suave para evitar cualquier daño a la unidad o a la superficie.

- Dowels are pre-glued. To activate glue, quickly dip dowel into water, making sure entire dowel gets wet. Immediately insert dowel into part.
- Les goujons sont préencollés. Pour activer la colle, tremper rapidement le goujon dans l'eau en veillant à ce qu'il soit entièrement mouillé, puis l'enlever et l'insérer immédiatement dans la pièce.
- Los tarugos están pre-encolados. Para activar la cola, sumerja el tarugo en agua, asegurándose de que se humedezca completamente. Retírelo e inmediatamente insértelo donde corresponda.




- We recommend you hand tighten screws. Use care not to over tighten if using power tools!
- Nous recommandons de resserrer les vis à la main. Prendre garde de ne pas trop serrer en utilisant des outils mécaniques.
- Recomendamos ajustar los tornillos de forma manual. Tenga cuidado de no ajustar demasiado si utiliza herramientas eléctricas.




CLOSETMAID®

1





x1





x4

1)

Top (with cam hole)



2)




Dip Dowel. See helpful hints page.

Goujon profond. Voir la page des conseils pratiques.

Sumerja el tarugo. Consulte la página de consejos útiles.

3)




Top (with cam hole)

Côté supérieur (avec le trou pour boulon)



Superior (con agujero de leva)

CLOSETMAID®

2



1)




Dip Dowel. See helpful hints page.

Goujon profond. Voir la page des conseils pratiques.

Sumerja el tarugo. Consulte la página de consejos útiles.

2)




Top (with cam hole)

Côté supérieur (avec le trou pour boulon)

Superior (con agujero de leva)




3




x1

1)




2)




Top (with cam hole)
Côté supérieur (avec le trou pour boulon)
Superior (con agujero de leva)

3)



Top (with cam hole)
Côté supérieur (avec le trou pour boulon)
Superior (con agujero de leva)

4



x6




x4


30mm




1)



2)



3)




Top (with cam hole)

Côté supérieur (avec le trou pour boulon)

Superior (con agujero de leva)

CLOSETMAID®


5



x4





x8



x4



1)




Dip Dowel. See helpful hints page.

Goujon profond. Voir la page des conseils pratiques.

Sumerja el tarugo. Consulte la página de consejos útiles.

2)



Top (with cam hole)



Côté supérieur (avec le trou pour boulon)

Superior (con agujero de leva)



4x

CLOSETMAID®

6




1)




Dip Dowel. See helpful hints page.

Goujon profond. Voir la page des conseils pratiques.

Sumerja el tarugo. Consulte la página de consejos útiles.




2)



Top (with cam hole)


Côté supérieur (avec le trou pour boulon)

Superior (con agujero de leva)




CLOSETMAID®

7



x9



1)




Dip Dowel. See helpful hints page.

Goujon profond. Voir la page des conseils pratiques.

Sumerja el tarugo. Consulte la página de consejos útiles.




2)




CLOSETMAID®

8



x4


1)




Dip Dowel. See helpful hints page.

Goujon profond. Voir la page des conseils pratiques.

Sumerja el tarugo. Consulte la página de consejos útiles.




2)



CLOSETMAID®

9



x4



Flip unit over to assemble.

Retourner l'unité pour assembler.

Voltee la unidad para montar.

Side trim can be adjusted to accommodate front trim.

La garniture latérale peut être ajustée pour s'aligner avec celle du devant.



La decoración lateral puede ajustarse para acomodar la decoración frontal.



Do not overtighten!


Ne pas trop serrer

No ajuste demasiado





CLOSETMAID®


10



x28



11




x2



x1




x1




x1



1)



2)



CLOSETMAID®