


**ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**



**ACCENT TABLE
TABLE D'ACCENT
MESA DE ACENTO**

PRE-ASSEMBLY:

Two people are recommended to assemble this furniture.

Carefully remove all parts and hardware from carton, along with any protective packaging.

Locate and set aside the hardware kit before discarding packaging.

Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

Assemble the furniture on a soft surface, and take extra care not to scratch or damage parts during the assembly.

PRÉASSEMBLAGE :

Deux personnes sont recommandées pour assembler ce meuble.

Retirez soigneusement de la boîte toutes les pièces, toute la quincaillerie, et tout emballage de protecteur.

Localisez et mettez de côté le jeu de quincaillerie avant de jeter l'emballage.

Ne mettez aucun élément de contenu au rebut avant de terminer l'assemblage au complet, afin d'éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou un élément de quincaillerie.

Assemblez le meuble sur une surface douce et faites particulièrement attention à ne pas rayer ou endommager les pièces lors du montage.

ANTES DEL ENSAMBLADO:

Se recomiendan dos personas para montar este mueble.

Retire con cuidado todas las piezas y herramientas de la caja, junto con todo el envoltorio protector.

Localice y separe el equipo de accesorios antes de desechar el embalaje.

No deseche nada hasta después de haber terminado de ensamblar para evitar botar por accidente piezas pequeñas o herramientas.

Ensamble el mueble sobre una superficie blanda y tenga mucho cuidado de no rayar ni dañar las piezas durante el montaje.

Save these instructions

Made in China

Conservez ces instructions

Fabriqué en Chine

Guarda estas instrucciones

Hecho en China



PRECAUTIONS — READ ALL BEFORE BEGINNING ASSEMBLY

Do not place items on the shelf which exceed the maximum weight limits of:

Top shelf: 40 lbs. (18.1 kg)

Bottom Shelf: 40 lbs. (18.1 kg)

Usage with loads heavier than the maximum weights specified may result in instability, causing tip-over and resulting in death or serious injury.

When in use, this furniture must be placed on a flat, solid and level surface.

DO NOT CLIMB, STEP OR SIT ON THE SHELVES OR THE TOP.

Remove ALL items from the furniture before attempting to move the furniture.

Do not use a drill or power tools to assemble this furniture, as it may weaken or damage parts.

PRÉCAUTIONS — LIRE TOUT AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

Ne pas poser sur le meuble des objets dépassant la limite de poids de :

Étagère supérieure: 18,1 kg

Étagère inférieure: 18,1 kg

L'utilisation avec des charges dont le poids dépasse les valeurs spécifiées peut entraîner l'instabilité, et le basculement pouvant provoquer la mort ou des blessures graves.

Durant l'utilisation, le meuble doit être posé sur une surface plate, solide et horizontale.

NE GRIMPEZ PAS, NE MARCHEZ PAS ET NE VOUS ASSEYEZ PAS SUR LES ÉTAGÈRES OU SUR LE DESSUS.

Retirez TOUS les articles des meubles avant d'essayer de le déplacer.

N'utilisez pas de perceuse ou d'outils électriques pour assembler ce meuble, car cela pourrait affaiblir ou endommager des pièces.

PRECAUCIONES — LEA TODO ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE

No coloque sobre los estante artículos que excedan los límites máximos de peso:

Estante superior: 18.1 kg (40 lbs.)

Estante inferior: 18.1 kg (40 lbs.)


Colocar cargas mayores que los pesos máximos especificados puede generar inestabilidad y, en consecuencia, desplomes que pueden causar la muerte o lesiones graves.

Cuando esté en uso, estos muebles deben colocarse sobre una superficie plana, sólida y nivelada.

NO SUBA, PISE NI SE SIENTE EN LOS ESTANTES O EN LA PARTE SUPERIOR.

Retire TODOS los artículos de los muebles antes de intentar reubicarlos.

No utilice un taladro o herramientas eléctricas para ensamblar este mueble, ya que puede debilitar o dañar las piezas.






NOTE: This illustration is for parts identification/orientation purposes only. For assembly, see following pages.






REMARQUE : Cette illustration est uniquement à des fins d'identification / d'orientation des pièces. Pour le montage, voir pages suivantes.

NOTA: Esta ilustración es solo para fines de identificación / orientación de piezas. Para el montaje, consulte las páginas siguientes.

Part Pièce Pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
------------------------	---	----------------------------------


A		1
B		1
C		2

Part Pièce Pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
------------------------	---	----------------------------------


1		4
2		4
3		4
4		4
5		4
6		8
7		4
8		1
9		1

TIPPING RESTRAINT HARDWARE VISSERIE DU ANTI-BASCULEMENT HARDWARE DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS

Part Pièce Pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
------------------------	---	----------------------------------

K1		4
K2		2
K3		2

Part Pièce Pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
------------------------	---	----------------------------------

K4		2
K5		2

(See pages 10-12 for installation)
(Voir les pages 10-12 pour l'installation)
(Consulte las páginas 10-12 para la instalación)

CARE INSTRUCTIONS:

- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the table's finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

- Essuyez-le proprement à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'un essuie-meuble statique.
- Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques forts ou agents nettoyants abrasifs, car ils pourront endommager la finition de la table basse.
- Le matériel de fixation peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement afin de vous assurer que tous les raccords sont bien serrés. Resserrez-les au besoin.





INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

- Limpie con un paño suave y seco o con un paño para estática.
- Evite siempre el uso de limpiadores químicos ásperos o abrasivos, ya que pueden dañar el acabado de la mesa de café.
- Las piezas de ferretería pueden aflojarse con el tiempo. Controlar periódicamente que estén bien ajustadas. Si es necesario, volver a ajustarlas.

MAKE SURE THE ASSEMBLY IS DONE ON A LEVEL AND SOFT SURFACE (SUCH AS BLANKETS)
TO PREVENT DAMAGING THE TOP SHELF DURING ASSEMBLY.

ASSUREZ-VOUS QUE L'ASSEMBLAGE EST EFFECTUÉ SUR UNE SURFACE PLANE ET DOUCE
(COMME DES COUVERTURES) POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER L'ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE PENDANT L'ASSEMBLAGE.

ASEGÚRESE DE QUE EL MONTAJE SE REALICE EN UNA SUPERFICIE NIVELADA Y SUAVE (COMO MANTAS)
PARA EVITAR DAÑAR EL ESTANTE SUPERIOR DURANTE EL MONTAJE.








An assistant is recommended to HOLD the shelf in place to assemble.

Un assistant est recommandé pour MAINTENIR l'étagère en place pour assembler.

Se recomienda un asistente para SOSTENER el estante en su lugar para ensamblar.



Shown in upside down position.

Montré en position à l'envers.


Se muestra en posición invertida.



An assistant is recommended to HOLD the shelf in place to assemble.

Un assistant est recommandé pour MAINTENIR l'étagère en place pour assembler.

Se recomienda un asistente para SOSTENER el estante en su lugar para ensamblar.



Shown in upside down position.

Montré en position à l'envers.

Se muestra en posición invertida.



NEVER lift the furniture by the top shelf only. ALWAYS lift from under the bottom shelf.

Ne soulevez JAMAIS le meuble uniquement par l'étagère du haut. Soulevez TOUJOURS sous la tablette inférieure.


NUNCA levante los muebles solo por el estante superior. Levante SIEMPRE desde debajo del estante inferior.



With the help of an assistant, carefully turn accent table upright.

Avec l'aide d'un assistant, tournez avec précaution table d'accent à la verticale.

Con la ayuda de un asistente, con cuidado coloque el mesa de acento en posición vertical.



FURNITURE TIPPING RESTRAINT DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT TRABA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS

WARNING: This product is only a deterrent. It is not a substitute for proper adult supervision. Manufacturer assumes no liability for improper installation or excessive loads placed on screws, brackets, or straps. Young children may be injured by tipping furniture and the use of a tipping restraint is required. **Never climb or step on shelves.**

When properly installed, this restraint will provide protection against tipping of furniture. This tipping restraint must be secured to a wall-stud or wall structure of similar strength.

Note: For safe mounting it is essential to use the proper hardware for your wall type. The included hardware is for drywall or wood stud mounting only. For other wall types (e.g., metal studs, plaster, concrete, and brick) please consult your local hardware store for fastener advice.

AVERTISSEMENT : Ce produit est uniquement un moyen de dissuasion. Il ne remplace la supervision par un adulte. Le fabricant décline toute responsabilité pour les installations incorrectes ou les charges excessives placées sur les vis, supports ou sangles. Les jeunes enfants peuvent être blessés par le basculement du meuble et l'utilisation d'une attache antibascullement est requise. **Ne montez pas sur les étagères.**

Lorsqu'elle est correctement posée, cette attache protège contre le basculement du meuble. Cette attache antibascullement doit être fixée à un poteau mural ou un élément de charpente de résistance comparable.


Remarque : Pour la sécurité du montage, il est indispensable d'utiliser la visserie adaptée au type de mur. La visserie fournie est destinée au montage sur cloison sèche ou poteaux en bois uniquement. Pour les autres types de mur (poteaux métalliques, plâtre, béton ou brique, par ex.), se renseigner dans une quincaillerie locale sur la visserie à utiliser.

ADVERTENCIA: Este producto es solo disuasivo. No sustituye la supervisión adecuada de un adulto. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la instalación incorrecta o por cargas excesivas aplicadas sobre tornillos, ménsulas o sujeciones. Los niños pequeños pueden lesionarse al volcar muebles y es necesario el uso de una contención antivuelco. **Nunca suba o pise los estantes.**

Cuando se instala correctamente, esta contención protegerá contra el vuelco del mueble. Esta contención antivuelco debe fijarse a una viga de la pared o a una estructura de la pared con resistencia similar.

Nota: Para un montaje seguro es esencial utilizar los elementos adecuados para su tipo de pared. Los elementos incluidos son solamente para montaje en paredes de tablaroca o postes de madera. Para otros tipos de paredes (p. ej., postes de metal, yeso, hormigón y ladrillos) pida asesoramiento sobre sujeciones en su ferretería local.

Hardware included:
Visserie fournie :
Elementos incluidos:



See next page for installation instructions

Voir la page suivante pour les instructions d'installation

Consulte la página siguiente para obtener instrucciones de instalación

**FURNITURE TIPPING RESTRAINT
DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT
TRABA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCO**



(K1)



X2

(K5)





X2






NOTE: DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS.

REMARQUE : NE PAS TROP SERRER LES VIS.

NOTA: NO APRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS.



**FURNITURE TIPPING RESTRAINT
DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT
TRABA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS**



1. Hold Bracket (K1) up to the wall and mark hole locations using a pencil.

2. Drill pilot holes 1-1/4" deep. Use only Screws (K2) if going directly into wood studs. If going into drywall (no stud), use Wall Anchors (K3) with Large Screws (K2).

3. Install Bracket (K1) and make sure securely fastened.

4. Install zip tie (K4) and wrap around furniture and tighten.

1. Tenez le support (K1) contre le mur et marquez l'emplacement des trous à l'aide d'un crayon.

2. Percez des trous pilotes de 32 mm de profondeur à l'aide d'un foret de 3 mm. N'utilisez des vis (K2) que si vous allez directement dans les montants en bois. Si vous entrez dans une cloison sèche (pas de poteau), utilisez des ancrages muraux (K3) avec des grandes vis (K2).

3. Installez le support (K1) et assurez-vous qu'il est solidement fixé.

4. Installez la zip cravate (K4) dans le support (K1) et enroulez-la autour des meubles et serrez.

1. Sostenga el soporte (K1) contra la pared y marque las ubicaciones de los agujeros con un lápiz.

2. Taladre agujeros piloto de 32 mm de profundidad. Use solo tornillos (K2) si va directamente a los postes de madera. Si entra en paneles de yeso (sin montantes), use anclajes de pared (K3) con tornillos grandes (K2).

3. Instale el soporte (K1) y asegúrese de que esté bien sujeto.

4. Instale la brida (K4) y envuelva los muebles y apretarlo.